

P.O. Box 342, Delavan, WI 53115

Phone: 1-800-365-6832 Fax: 1-800-526-3757

E-Mail: info@flotecwater.com
Web Site: http://www.flotecwater.com

OWNER'S MANUAL


4" Submersible Pumps
Two and Three Wire,
1/2 thru 1-1/2 HP 60 Hz

NOTICE D'UTILISATION

Pompe submersible de 4 po à deux et trois fils, de 1/2 à 1-1/2 CV 60 Hz

MANUAL DEL USUARIO

Bombas Sumergibles de 4" de dos y tres alambres, de 1/2 a 1 1/2 hp, 60 Hz



Water is Our Business

## Installation/Operation/Parts

For further operating, installation, or maintenance assistance:

Call 1-800-365-6832

**English ..... Pages 2-7** 

#### Installation/Fonctionnement/Pièces

Pour plus de renseignements concernant l'utilisation, l'installation ou l'entretien,

Composer le 1 (800) 365-6832

Français ..... Pages 8-13

## Instalación/Operación/Piezas

Para mayor información sobre el funcionamiento, instalación o mantenimiento de la bomba:

Llame al 1-800-365-6832

Español . . . . . . . . . . Paginas 14-19

## TABLE OF CONTENTS

Safety Instructions	2
Pre-Installation	2
Electrical	2-3
Installation	4-5
Initial Startup	5
Connecting to Tank/Water System	5-6
Troubleshooting Guide	7
Warranty	20

Carefully read and follow all safety instructions in this manual or on pump.

This is the safety alert symbol. When you see this symbol on your pump or in this manual, look for one of the following signal words and be alert to the potential for personal injury!

A DANGER warns about hazards that will cause serious personal injury, death or major property damage if ignored.

**WARNING** warns about hazards that **can** cause serious personal injury, death or major property damage if ignored.

▲ CAUTION CAUTION warns about hazards that will or can cause minor personal injury or property damage if ignored.

The word NOTICE indicates special instructions which are important but not related to hazards.

To avoid serious or fatal personal injury and possible property damage, carefully read and follow the safety instructions.

Hazardous pressure

1. A WARNING Under certain conditions, submersible pumps can develop extremely high pressure. Install a pressure relief valve capable of passing entire pump flow at 75 PSI (517kPa) when using an

air over water pressure tank. Install a pressure relief valve capable of passing entire pump flow at 100 PSI (690 kPa) when using a pre-charged pressure tank.

Do not allow pump, pressure tank, piping, or any other system component containing water to freeze. Freezing may damage system, leading to injury or flooding. Allowing pump or system components to freeze will void warranty.

2. AWARNING Hazardous voltage

Can shock, burn or cause death. To avoid dangerous or fatal electric shock hazard, use pump only in a water well.

AWARNING Risk of dangerous or fatal electrical shock.

Do not install this pump in any pond, river, or other open body of water that could be used for swimming or recreation. Do not swim, wade or play in a body of water in which a submersible pump has been installed.



Install, ground and wire pump according to local and Canadian Electrical Code or National Electrical Code requirements that apply.



Disconnect electrical power supply before installing or servicing pump.



Make sure line voltage and frequency of power supply match motor nameplate voltage and frequency.

- 3. Install pump according to all plumbing, pump and well code requirements.
- 4. Test well water for purity before using well. Call your local health department for testing procedure.
- 5. During installation, keep well covered to prevent leaves and foreign matter from falling into well. Foreign objects in well can contaminate water and cause serious mechanical damage to pump.
- 6. Pipe joint compound can cause cracking in plastics. Use only teflon tape when sealing joints in plastic pipe or connecting pipe to thermoplastic pumps.

#### PRE-INSTALLATION

Inspect pump and motor for delivery damage. Report any damage immediately to shipping carrier or to your dealer.

Well driller should thoroughly develop well (pump out all fine sand and foreign matter) before pump is installed. (See Initial Startup)

Pump performance is based on pumping clear, cold water with no entrained air.

Warranty is void in the following conditions:

- · Pump has pumped excessive sand which can cause premature wear to pump. (See Initial Startup).
- · Water is corrosive.
- · If entrained gas or air present in water being pumped, reduce flow and cause cavitation which can damage pump.
- Pump has been operated with discharge valve closed severe internal damage will result.

Install pump at least 15 to 20' (4.6 - 6.1M) below the lowest water level reached with pump running (lowest draw-down water level), and at least 5' (1.5M) above bottom of well.

## ELECTRICAL

#### WIRING/GROUNDING

**AWARNING** Hazardous voltage

Can shock, burn, or cause death. Permanently ground pump, motor and submersible motor control before connecting power supply to motor.

Ground pump and motor in accordance with all codes and ordinances that apply. Use copper ground wire at least as large as wires carrying current to motor.

Motor is supplied with copper ground wire. Splice to copper conductor that matches motor wire size specified in Table 3. See "cable splicing" under Installation.

Permanently ground pump, motor and submersible motor control before connecting power cable to power supply. Connect ground wire to approved ground first, then connect to equipment being installed.

Do not ground to gas supply line.

AWARNING Fire and electrical shock hazard. If using a power supply wire larger than No. 10 (5mm²) (for example, No. 8 (7mm²) wire) between pump and submersible motor control, run wire to separate junction box. Connect junction box to submersible motor control with a No. 10 (5mm2) wire.

For more information, contact your local code officials.

## WIRING CONNECTIONS

All wiring must meet Canadian Electrical Code or National Electrical Code and local code requirements.

Use only copper wire for connections to pump and submersible motor control.

Table 1: Recommended Fusing Data - 60 Hz, Single Phase, 3 Wire Submersible Pump Motors

		Fuse	Size
HP	Volts	Standard	Dual Element
1/2	230	20	10
3/4	230	25	15
1	230	30	20
1-1/2	230	35	20

Table 2: Recommended Fusing Data - 60 Hz, Single Phase, 2 Wire Submersible Pump Motors

		Fuse Size			
HP	Volts	Standard	Dual Element		
1/2	115	35	20		
1/2	230	20	10		
3/4	230	25	15		
1	230	30	20		

# Table 3: Power Supply Wire (Cable) Length in Feet (M) 1 Phase, 2 or 3 Wire Cable, 60 Hz (Copper Wire Size - Service to motor)

Volts	HP	14 (2mm²)	12 (3mm²)	10 (5mm²)	8 (7mm²)	6 (13mm²)	4 (21mm²)	3 (25mm²)	2 (34mm²)	1 (41mm²)	0 (50mm²)
115	1/2	104 (31.7)	165 (50.3)	262 (79.9)	416 (126.8)	662 (201.8)	1,052 (320.6)	1,327 (404.5)	1,672 (509.6)	2,109 (642.8)	2,659 (810.5)
	1/2	400 (121.9)	650 (198.1)	1,020 (310.9)	1,610 (490.7)	2,510 (765)	3,880 (1182.6)	4,810 (1466.1)	5,880 (1792.2)	7,170 (2185.4)	8,720 (2657.9)
	3/4	300 (91.4)	480 (146.3)	760 (231.6)	1,200 (365.8)	1,870 (570)	2,890 (880.9)	3,580 (1091.2)	4,370 (1332)	5,330 (1624.6)	6,470 (1972.1)
230	1	250 (76.2)	400 (121.9)	630 (192)	990 (301.8)	1,540 (469.4)	2,380 (725.4)	2,960 (902.2)	3,610 (1100.3)	4,410 (1344.2)	5,360 (1633.7)
	1.5	190 (57.9)	310 (94.5)	480 (146.3)	770 (234.7)	1,200 (365.8)	1,870 (570)	2,320 (707.1)	2,850 (868.7)	3,500 (1066.8)	4,280 (1304.5)
	2	150 (45.7)	250 (76.2)	380 (118.9)	620 (189)	970 (295.6)	1,530 (466.3)	1,910 (582.2)	2,360 (719.3)	2,930 (893.1)	3,620 (1103.4)

To avoid over-heating wire and excessive voltage drop at motor, be sure wire size is at least as large as size listed in Table 3 for your horsepower pump and length of wire run.

**NOTICE:** See Installation Wiring Diagrams for typical wiring hook-ups and submersible motor control identification.

#### NOTE:

- Maximum wire lengths shown maintain motor voltage at 95% of service entrance voltage, running at maximum nameplate amperes. If service entrance voltage will be at least motor nameplate voltage under normal load conditions, 50% additional length is permissable for all sizes.
- Sizes given are for copper wire. For aluminum wire go two sizes larger (i.e., if table lists #12 (3mm²) copper wire, use #10 (5mm²) aluminum wire.)

# INSTALLATION WIRING INSTRUCTIONS Single Phase, 3 Wire

MARNING Hazardous voltage. Can shock, burn, or kill.

Ground submersible motor control, all metal plumbing, and motor frame with copper wire in compliance with Canadian Electrical Code or National Electrical Code and local codes. Use ground wire at least as large as the wires supplying power to motor.

At well head, connect ground wire to grounding terminal that meets Canadian Electrical Code or National Electrical Code requirements that apply. For more information, contact local code officials.

Permanently close all unused openings in this and other equipment.

Disconnect power before working on or around submersible motor control, pipes, cable, pump, or motor.

**NOTICE:** Install submersible motor control vertically on wall with top side up. 3-Wire pumps have three power supply wires (Red/Black/Yellow) and one ground wire (Green).

3 wire pumps will not operate without submersible motor control; attempting to do so will burn out motor.

Installations must include circuit and component protection in compliance with U.S. National Electrical Code or Canadian Electrical Code, Part 1.

If main overload trips, look for:

- 1. Shorted Capacitor
- 2. Voltage Problems
- 3. Overload or locked pump.

NOTICE: Use only submersible motor control specified for your pump. Make sure motor and submersible motor control match (Table 4). FAILURE TO DO SO WILL VOID WARRANTY.

**Table 4: Submersible Motor Control Chart** 

НР	Voltage	Motor Number	Submersible Motor Control Number
1/2	230	TES-00460053	SMCT-CR0521
3/4	230	TES-00460370	SMCT-CR0721
1	230	TES-00461320	SMCT-CR1021
1-1/2	230	TES-00461965	SMCT-CR1521

▲ WARNING For motors of 1-1/2 HP and above, use magnetic starter to avoid damage to pressure switch. Consult factory for wiring information.




Figure 1A - 3 wire - 1/2 thru 1 HP submersible motor control.

Follow color coding when connecting submersible motor control. (Yellow to Y, Red to R, Black to B)

#### Single Phase, 2 Wire

2-Wire pumps have two power supply wires (Red/Black) and one ground wire (Green). Submersible motor control **is not** required.

See Figure 1B for correct hook-up information for 230 Volt **2-Wire motors** only.




Figure 1B - Single phase, 2 Wire Connections.

## **INSTALLATION**

#### WIRE SPLICING

Splice wire to motor leads. Use only copper wire for connections to pump motor and control box.

- 1. Taped splice (Wire Sizes No. 8 (7mm²) and larger):
  - A. Cut off motor leads. Stagger lead and wire length so that 2nd lead is 2" (50.8mm) longer than 1st lead and 3rd lead is 2" (50.8mm) longer than second.
  - B. Cut off power supply wire ends. Match colors and lengths of wires to colors and lengths of motor leads.
  - C. Trim insulation back 1/2" (12.7mm) from supply wire and motor lead ends.
  - D. Insert motor lead ends and supply wire ends into butt connectors (see Fig. 2). Match wire colors between supply wires and motor leads.
  - E. Using crimping pliers, indent butt connector lugs (see Fig. 3) to attach wires.
  - F. Cut "Scotchfil" electrical insulation putty into 3 equal parts and form tightly around butt connectors. Be sure scotchfil overlaps insulated part of wire.
  - G. Using #33 Scotch tape, wrap each joint tightly; cover wire for about 1-1/2" (38.1mm) on each side of joint. Make four passes with the tape. When finished you should have four layers of tape tightly wrapped around the wire. Press edges of tape firmly down against the wire (see Fig. 5).

**NOTICE:** Since tightly wound tape is the only means of keeping water out of splice, efficiency of splice will depend on care used in wrapping tape.

**NOTICE:** For wire sizes larger than No. 8 (7mm²), use soldered joint rather than Scotchfil putty (see Fig. 4).




Figure 2



Figure 3



Figure 4



Figure 5




Figure 6

- Heat shrink splice (For wire sizes #14, 12 and 10 AWG (2, 3 and 5mm²):
  - A. Remove 3/8" (9.5mm) insulation from ends of motor leads and power supply wires.
  - B. Put plastic heat shrink tubing over motor leads between power supply and motor.
  - C. Match wire colors and lengths between power supply and
  - D. Insert supply wire and lead ends into butt connector and crimp (See Figs. 2 and 3). Match wire colors between power supply and motor. Pull leads to check connections.
  - E. Center tubing over butt connector and apply heat evenly with torch (match or lighter will not supply enough heat).

**NOTICE:** Keep torch moving. Too much concentrated heat may damage tubing (see Fig. 6).




Figure 7 - Ready to splice.




Figure 8 - Wire ends spliced.




Figure 9 - Tighten end caps.

- Mechanical Splice Kit with plastic insulators (for 14, 12 and 10 Gauge AWG Wire (2, 3 and 5mm²):
  - A. Cut off motor leads. Stagger lead and wire length so that 2nd lead is 4" (101.6mm) longer than 1st lead and 3rd lead is 4" (101.6mm) longer than second.
  - B. Cut off wire ends. **Match** colors and lengths of wires between power supply and motor.
  - C. Trim insulation back 1/2" (12.7mm) from power supply wire and motor lead ends.
  - D. Unscrew plastic caps from insulators. Place a cap and neoprene gasket sleeve on each wire to be spliced (see Fig. 7).
  - E. Slide insulator body onto one wire end (Fig. 7).
  - F. Insert wire end into butt connector and crimp. Match wire colors between power supply and motor (see Fig. 8).
  - G. Center insulator body over splice and slide gasket sleeves into body as far as they will go. Screw caps onto insulator body (Fig. 9) and tighten by hand for a strong, waterproof splice.

#### POWER SUPPLY WIRE INSTALLATION

- To test submersible, momentarily (no more than 30 seconds) connect it to proper power supply. Power supply frequency and voltage must match motor nameplate frequency and voltage to within ±10%.
- Fasten power supply wire leads securely to pump discharge section; leave 4-5" (100-125mm) of slack in leads at this point.
   Securely fasten leads to plastic pipe within 6" (150mm) of the pump discharge section. Use centering guides to protect wire and pipe from rubbing well casing.
- Connect copper ground wire to motor bracket. Ground wire must be as large as wires supplying current to motor. Consult current Canadian Electrical Code and local codes for grounding information.

4. Use only submersible power supply wires supplied by pump manufacturer. When lowering pump into well, secure supply wires to discharge pipe at 10 ft. (3M) intervals with Scotch #33 electrical tape. DO NOT damage pump wires.

NOTICE: To avoid dropping pump down well or damaging wires or splices, **NEVER** allow pump wires to support weight of pump.

#### **PUMP INSTALLATION**

1.If standard air over water pressure tank is used, install two bleeder orifices about 2 ft. (.6M) apart as shown in Fig. 12. Orifices will automatically charge the tank with air. See Fig. 12 to determine orifice location.

NOTICE: If Pre-charged tank is used, DO NOT install bleeder orifices. If pump and pre-charged tank are replacing a standard tank system, remove bleeder orifices before installing pump in

- 2.To prevent losing pump down the well, connect safety rope strong enough to support pump and drop pipe (minimum 5/16" (8mm) twisted polypropylene or pronila rope) to eyelet on pump discharge. Tie off other end of safety rope securely to well seal, well cap or pitless adapter.
- 3. Discharge outlet is 1-1/4" NPT threaded.

Use 100 PSI (689.5kPa) rated polyethylene plastic pipe for installations up to 100' (30.5M) depth.

Use 160 PSI (1103.2 kPa) rated polyethylene plastic for installations up to 220' (67.1M) depth.

For depths beyond 220' (67.1M) use galvanized steel pipe for the entire drop pipe.

## **INITIAL START-UP/NEW WELLS**

NOTICE: NEVER operate pump with discharge valve completely closed. Pump can destroy itself if run with discharge shut off ("deadheaded") and warranty will be void.

NOTICE: To avoid sand-locking pump, follow procedure below when starting pump for the first time. NEVER start a pump with discharge completely open unless you have done this procedure first.

- 1. Connect a pipe elbow, a short length of pipe and a gate valve to pump discharge at well head (see Fig. 10).
- 2. Mount submersible motor control (3-wire pump) or fused disconnect switch (2-wire pump) in a permanently weatherproof place. Make sure that controls will not be subjected to extreme heat or excess moisture.
- 3. Make sure controls are in OFF position.
- 4. Connect motor leads and power supply to submersible motor control or magnetic starter (see Installation Wiring Diagrams). DO NOT START PUMP YET.
- 5. Set gate valve on discharge 1/3 open; start pump (see Fig. 10).
- 6. Keep gate valve at this setting while water pumps out on ground. Let run until water is clear of sand or silt. (To check solids in water, fill a glass from pump and let solids settle out).
- 7. When water is completely clear at 1/3 setting, open gate valve to approximately two-thirds open and repeat process.
- 8. When water is completely clear at 2/3 setting, open gate valve completely and run pump until water is completely clear.
- 9. Remove gate valve for permanent installation near tank (see Figs. 11 and 12).
- 10. Install sanitary well seal or pitless adapter unit, well unit, electrical conduit and surface piping. Installation must meet all code requirements that apply.

## **CONNECTING TO TANK/** WATER SYSTEM

**▲** WARNING Hazardous pressure. Submersible pumps can develop very high pressure in some situations. To prevent tank blowup, install a pressure relief valve able to pass full pump flow at 75 PSI (517.1 kPa) when using an air over water pressure tank. Install a pressure relief valve capable of passing entire pump flow at 100 PSI (690 kPa) when using a precharged pressure tank. Install this relief valve between pump and tank.

▲ CAUTION Pipe joint compound can cause cracking in plastics. Use only teflon tape on joints in plastic pipe.

NOTICE: Allowing pump or piping system to freeze may severely damage pump and will void warranty. Protect pump and entire piping system (including pressure tank) from freezing.

#### PRE-CHARGED PRESSURE TANK HOOKUP

See Fig. 11 for piping connections to pre-charged pressure tank.

NOTICE: Check air pre-charge in tank before starting pump. Adjust pre-charge to 2 PSI (13.8 kPa) below pump cut-in setting, (ie, a precharge tank used with a 30-50 switch should be pre-charged with air to 28 PSI (193.1 kPa). Adjust pre-charge by adding or bleeding air through tire valve located on top of tank. Check pre-charge annually and adjust as needed.

#### STANDARD TANK HOOKUP

See Fig. 12 for piping connections to standard pressure tank and for correct distance of bleeder orifices from pressure tank.




Figure 10 - Temporary Connections while cleaning well for start-up.

## **Important Electrical Grounding Information**

**AWARNING** 

Hazardous voltage. Can shock, burn, or kill. To reduce the risk of electrical

shock during pump operation, ground and bond the pump and motor as follows:

- A. To reduce risk of electrical shock from metal parts of the assembly other than the pump, bond together all metal parts accessible at the well head (including metal discharge pipe, metal well casing, and the like). Use a metal bonding conductor at least as large as the power cable conductors running down the well to the pump's
- B. Clamp or weld (or both if necessary) this bonding conductor to the grounding means provided with the pump, which will be the equipment-grounding terminal, the grounding conductor on the pump housing, or an equipment-grounding lead. The equipment-grounding lead, when provided, will be the conductor having green insulation; it may also have one or more yellow stripes.
- Ground the pump, motor, and any metallic conduit that carrys power cable conductors. Ground these back to the service by connecting a copper conductor from the pump, motor, and conduit to the grounding screw provided within the supply-connection box wiring compartment. This conductor must be at least as large as the circuit conductors supplying the pump

Save these instructions.

Figure 11 - Typical Pre-Charge Tank Installation





Figure 12 - Typical Standard Tank Installation



## **TROUBLESHOOTING GUIDE**

PROBLEM	CHECK	CORRECTIVE ACTION
Motor will not start but fuses	s do not blow	
No voltage.	No voltage at submersible motor control or disconnect switch.	Replace blown fuses.
3	No voltage at pressure switch.	Replace faulty pressure switch.
	No voltage at submersible motor control.	Rewire supply to submersible motor control.
	Cable or splices bad.	Consult licensed electrician or serviceman.
	Submersible motor control incorrectly wired.	Reconnect submersible motor control correctly
		(see Wiring Installation Diagrams).
Fuses blow or overload prote	ector trips when motor starts	
Wrong size fuse or wrong size time delay fuse.	Check fuse size against chart, Page 2.	Install correct fuse or time delay fuse.
Wire size too small.	Check wire size against chart, Page 3.	Install correct size wire.
Starting capacitor defective,	Check submersible motor control to see if starting capacitor	Replace starting capacitor. Replace start relay if
blown, or wrong size. Low or high voltage.	has blown out. Check capacitor rating. Check start relay.  Check that line voltage is within ±10% of nameplate	defective.  If voltage variation is greater than ±10%, call power
	rated voltage while motor is running.	company or local hydro authority to adjust voltage.
Power supply wire leads not correctly connected to submersible motor control.	Check submersible motor control wiring diagram against incoming power hookup. Check power supply wire	Reconnect leads to match wiring diagram in submersible motor control cover. Reconnect power supply wires so
Broken wire in submersible	color coding.	wire color code matches motor lead color code.
motor control.	Examine all connections and wiring in submersible motor control.	Disconnect power and repair or replace faulty wire.
Pump or motor stuck or binding.	Check for locked shaft in pump.	If necessary, pull pump (make all possible above ground checks first). If pump is locked, replace it. Clean well of all sand or lime before reinstalling pump.
Power supply wire splices or	Consult licensed electrician or qualified serviceman.	Do not attempt to disassemble pump or motor.
motor leads grounded, shorted, or open.		
•	ector trips when motor is running	
Low or high voltage.	Check that line voltage is within ±10% of rated nameplate voltage while motor is running.	If voltage variation is more than ±10%, call power company to adjust voltage.
High ambient (atmospheric) temperature.	Check temperature of submersible motor control.	Do not mount submersible motor control in direct sunligh
Submersible motor control with wrong voltage or	Compare voltage and horsepower on motor nameplate with those given on submersible motor control nameplate or	Replace submersible motor control if numbers do not match. Use only submersible motor control designed for
horsepower rating. Wire size too small.	on circuit diagram inside submersible motor control cover.	use with pump. Install correct wire size.
	Check wire size against chart, Page 3.	ilistali correct wile size.
Pump starts too frequently		Overhann moved by a six and weeken tight
Leaks in system.	Check all tank connections with soapsuds for air leaks. Check plumbing for leaks.	System must be air and water tight.
Pressure switch.	Check for defective switch or switch out of adjustment.	Re-adjust or replace pressure switch.
Check valves leaking.	Make sure check valves are not leaking back.	Replace check valves if necessary.
Tank waterlogged.	Pre-charged tanks: check tank pre-charge air pressure, check for leak in bladder.	Pre-charge tanks: adjust air pressure to 2 PSI (13.8 kPa) less than pump cut-in pressure (when there is no water pressure on system). Replace bladder if necessary.
	Air over water tanks: check for air leaks Check Air Volume Control (AVC).	Air over water tanks: repair or replace tanks, replace AVC if necessary.
Leak in drop pipe.	Raise drop pipe one length at a time until water stands in pipe.	Replace pipe above that point.
Pressure switch too far	Measure distance from pressure switch to tank.	Move switch to within 1' (.3M) of tank.
from tank.		
Little or no water delivered		
Check valve stuck or installed backwards (standard tank only).	Examine valve.	If stuck, free valve; if installed backwards, reverse it.
Low water level.	Determine lowest water level in well while pump is running and compare to pump depth setting.	Lower pump further into well (but at least 5' (1.5M) above bottom of well). Throttle pump discharge until discharge equals recovery rate of well. <b>NOTICE:</b> Running pump while airlocked can cause loss of prime and seriously damage pump.
Low voltage.	Check voltage at submersible motor control with pump running. Check incoming wire size and power supply wire size against chart, Page 3.	Install larger wire from meter to submersible motor control Install larger wire from submersible motor control to pum If necessary, have power company raise supply voltage.
Plugged intake screen.	Pull pump and check condition of screen.	Clean or replace as necessary.
Check valve at pump	Pull pump and examine check valve.	Free check valve.
discharge stuck. Worn impellers and	Make sure system is clear of obstructions and pump is in	Replace pump.
diffusers.	solid water and operating normally.	en eest manufer
Air or milky water discharge	from faucets	
Gas in well water.	Check for presence of gas in well water.	Remove bleeder orifices; plug tees. Be sure plugged tees do not leak. If necessary, separate gas from air before it enters pressure tank.
Air volume control not work-	Make sure ports and ball check valves are clear.	Replace control if necessary.

## **Retain Original Receipt For Warranty Eligibility**

## **Limited Warranty**

This Limited Warranty is effective June 1, 2011 and replaces all undated warranties and warranties dated before June 1, 2011. FLOTEC warrants to the original consumer purchaser ("Purchaser" or "You") that its products are free from defects in material and workmanship for a period of twelve (12) months from the date of the original consumer purchase. If, within twelve (12) months from the original consumer purchase, any such product shall prove to be defective, it shall be repaired or replaced at FLOTEC's option, subject to the terms and conditions set forth herein. Note that this limited warranty applies to manufacturing defects only and not to ordinary wear and tear. All mechanical devices need periodic parts and service to perform well. This limited warranty does not cover repair when normal use has exhausted the life of a part or the equipment.

The original purchase receipt and product warranty information label are required to determine warranty eligibility. Eligibility is based on purchase date of original product – not the date of replacement under warranty. The warranty is limited to repair or replacement of original purchased product only, not replacement product (i.e. one warranty replacement allowed per purchase). Purchaser pays all removal, installation, labor, shipping, and incidental charges.

For parts or troubleshooting assistance, DO NOT return product to your retail store - contact FLOTEC Customer Service at 1-800-365-6832.

Claims made under this warranty shall be made by returning the product (except sewage pumps, see below) to the retail outlet where it was purchased or to the factory immediately after the discovery of any alleged defect. FLOTEC will subsequently take corrective action as promptly as reasonably possible. No requests for service will be accepted if received more than 30 days after the warranty expires. Warranty is not transferable and does not apply to products used in commercial/rental applications.

## **Sewage Pumps**

DO NOT return a sewage pump (that has been installed) to your retail store. Contact FLOTEC Customer Service. Sewage pumps that have seen service and been removed carry a contamination hazard with them.

If your sewage pump has failed:

- Wear rubber gloves when handling the pump;
- For warranty purposes, return the pump's cord tag and original receipt of purchase to the retail store;
- Dispose of the pump according to local disposal ordinances.

## **Exceptions to the Twelve (12) Month Limited Warranty**

Product	Warranty Period
FP0F360AC, FP0FDC	90 days
FP0S1775A, FP0S1790PCA, FP0S2400A, FP0S2450A, FP0S4100X, FP2800DCC, FPCP-20ULST, FPPSS3000, FPSC2150A, FPSC3150A, FPSC3350A	2 Years
4" Submersible Well Pumps, FP0S3200A, FP0S3250A, FP0S6000A, FPSC1725X, FPSC2200A, FPSC2250A, FPSE3601A, FPPSS5000	3 Years
FP7100 Series Pressure Tanks, E100ELT, E3305TLT, E3375TLT, E5005TLTT, E50TLT, E50VLT, E75STVT, E75VLT, FPSC3200A, FPSC3250A, FPSC4550A	5 Years

#### General Terms and Conditions; Limitation of Remedies

You must pay all labor and shipping charges necessary to replace product covered by this warranty. This warranty does not apply to the following: (1) acts of God; (2) products which, in FLOTEC's sole judgment, have been subject to negligence, abuse, accident, misapplication, tampering, or alteration; (3) failures due to improper installation, operation, maintenance or storage; (4) atypical or unapproved application, use or service; (5) failures caused by corrosion, rust or other foreign materials in the system, or operation at pressures in excess of recommended maximums.

This warranty sets forth FLOTEC's sole obligation and purchaser's exclusive remedy for defective products.

FLOTEC SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR CONTINGENT DAMAGES WHATSOEVER. THE FOREGOING LIMITED WARRANTIES ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE FOREGOING LIMITED WARRANTIES SHALL NOT EXTEND BEYOND THE DURATION PROVIDED HEREIN.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to You. This warranty gives You specific legal rights and You may also have other rights which vary from state to state.

FLOTEC • 293 Wright Street • Delavan, WI U.S.A. 53115
Phone: I-800-365-6832 • Fax: I-800-526-3757 • Web Site: flotecwater.com

#### TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité	88
Préparation à l'installation	8
Électricité	8-9
Installation	10-11
Démarrage initial	11
Connexion au réservoir/circuit d'eau	11-12
Localisation des pannes	13
Garantie	20

Lire et respecter soigneusement toutes les instructions données dans le manuel ou indiquées sur la pompe.

C'est le signal d'alerte à la sécurité. Lorsque ce symbole apparaît sur la pompe ou dans le manuel, chercher un des signaux de mise en garde suivants. Attention aux risques de blessures corporelles!

A DANGER Le symbole DANGER signale les dangers qui provoqueront des blessures corporelles graves, la mort ou des dommages matériels importants, s'il n'est pas respecté.

Le symbole **AVERTISSEMENT** signale les dangers qui peuvent **provoquer** des blessures corporelles graves, la mort ou des dommages matériels importants, s'il n'est pas respecté.

Le symbole ATTENTION signale les dangers qui provoqueront ou peuvent provoquer des blessures corporelles mineures ou des dommages matériels, s'il n'est pas respecté.

Le terme **REMARQUE** indique des instructions spécifiques qui sont importantes mais ne sont liées à aucun danger.

Pour prévenir les risques de blessure corporelle grave ou fatale et de dommages matériels, lire et respecter soigneusement les consignes de sécurité.

1. AVERTISSEMENT

Préssion
dangereuse

Dans certaines circonstances, les pompes submersibles peuvent développer des pressions extrêmement élevées. Poser une soupape de décharge pouvant laisser passer tout le débit de la pompe à une pression de 75 lb/po² (517 kPa)

lorsqu'on utilise un réservoir sous pression. Poser une soupape de décharge pouvant laisser passer tout le débit de la pompe à 100 lb/po² (690 kPa) lorsqu'on utilise un réservoir préchargé.

Ne pas soumettre au gel la pompe, le réservoir de la pompe, la tuyauterie ou tout autre élément du circuit contenant de l'eau. Le gel risque d'endommager le circuit, ce qui peut entraîner des blessures ou un débordement. La garantie sera annulée si la pompe ou les éléments du circuit ont été exposés au gel.

2. AVERTISSEMENT
Tension
dangereuse

Risques d'électrocution, de brûlures ou d'accident mortel. Pour prévenir les risques dangereux ou mortels d'électrocution, la pompe doit être uniquement utilisée dans un puits d'eau.

AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution dangereuse, voire mortelle.

Ne pas installer cette pompe dans un étang, une rivière ni dans une masse d'eau à l'air libre dans lesquels des personnes pourraient nager ou s'amuser. Ne pas nager, patauger ni jouer dans une masse d'eau à l'air libre dans laquelle une pompe submersible est installée.



Procéder à l'installation, à la mise à la terre et au câblage de la pompe conformément aux normes applicables des codes électriques canadiens et des réglementations locales.



Couper l'alimentation du courant électrique avant d'effectuer l'installation ou d'intervenir sur la pompe.



S'assurer que la tension et la fréquence d'alimentation correspondent aux valeurs indiquées sur la plaque signalétique du moteur.

- Installer la pompe conformément aux caractéristiques des codes qui s'appliquent à la canalisation, à la pompe et au puits.
- Contrôler la pureté de l'eau du puits avant son utilisation. Contacter le service d'hygiène local pour obtenir des détails sur la procédure de contrôle.
- Pendant l'installation, recouvrir la surface du puits pour le protéger de la chute de corps étrangers et de feuilles. La présence de corps étrangers dans le puits peut contaminer l'eau et endommager sérieusement le mécanisme de la pompe.
- La pâte à joint sur les tuyaux peut fissurer le plastique. Utiliser uniquement de la bande téflon pour assurer l'étanchéité des raccords de la tuyauterie en plastique ou pour connecter la tuyauterie à des pompes thermoplastiques.

#### PRÉPARATION À L'INSTALLATION

S'assurer que la pompe et le moteur n'ont subi aucun dommage pendant la livraison. Signaler immédiatement tout dommage au transporteur ou au distributeur.

L'aménagement du puits doit être entièrement terminé avant de procéder à l'installation de la pompe (extraire par pompage toutes les particules de sable fin et les impuretés). (Voir Démarrage initial.)

Le rendement de la pompe est évalué en fonction d'un pompage d'eau claire et froide, sans entraînement d'air.

La garantie est annulée dans les circonstances suivantes :

- La pompe a extrait une quantité excessive de sable, ce qui peut provoquer l'usure prématurée de la pompe. (Voir Démarrage initial)
- · L'eau est corrosive.
- Si un entraînement d'eau ou de gaz dans l'eau du pompage réduit la capacité du débit et provoque un phénomène de cavitation, ce qui peut endommager la pompe.
- La pompe a fonctionné avec le clapet de refoulement en position fermée.
   Ceci cause de sérieux dégâts internes.

Installer la pompe entre 4,6 et 6,1 m (15 et 20 pi) au moins au-dessous du niveau d'eau le plus bas atteint avec la pompe en fonctionnement (niveau de tirage-fond le plus bas), et au moins à 1,5 m (5 pi) au-dessus du fond du puits.

## ÉLECTRICITÉ

#### CÂBLAGE/MISE À LA TERRE

AVERTISSEMENT

Tension dangereuse

Risques d'électrocution, de brûlures ou d'accident mortel. Avant de brancher le moteur sur le courant, raccorder en permanence à la terre la pompe, le moteur et la commande de moteur submersible.

Mettre la pompe et le moteur à la terre conformément aux codes et réglementations qui s'appliquent. Utiliser du fil de masse en cuivre dont le calibre est au moins aussi épais que les fils alimentant le moteur en courant.

Le moteur est livré avec du fil de terre en cuivre. Raccorder par épissure à un conducteur en cuivre, qui est du calibre du fil du moteur spécifié dans le tableau 3. Voir «Raccordement des fils» dans la partie Installation.

Avant de brancher le câble d'alimentation sur le courant, raccorder en permanence à la terre la pompe, le moteur et la commande de moteur submersible. Connecter le fil de masse d'abord à la prise de terre homologuée, puis à l'équipement en train d'être installé.

Ne pas mettre à la terre la ligne d'alimentation du gaz.

▲ AVERTISSEMENT Danger d'électrocution et d'incendie. Si on utilise un fil d'alimentation d'un diamètre supérieur à 5 mm² (n°

10) (de 7 mm² (n° 8) entre la pompe et la commande de moteur submersible, brancher ce fil sur une boîte de jonction séparée. Brancher la boîte de jonction sur la commande de moteur submersible avec un fil de 5 mm² (n° 10).

Pour plus de renseignements sur les codes électriques, adressez-vous aux agences officielles locales.

#### **CONNEXIONS ÉLECTRIQUES**

L'ensemble du câblage doit satisfaire les codes électriques canadiens, ainsi que les réglementations locales.

N'utiliser que des fils en cuivre pour procéder aux branchements entre la pompe et la commande de moteur submersible.

Pour éviter la surchauffe du fil ainsi qu'une chute de tension excessive au niveau du moteur, vous devez vous assurer que le calibre du fil électrique est au moins aussi épais que celui indiqué au tableau 3 pour la puissance nominale de votre pompe et la longueur de fil installée.

**REMARQUE**: Pour savoir comment procéder aux branchements et pour connaître les branchements types, se reporter aux schémas de câblage.

Tableau 1 : Normes recommandées pour fusibles – 60 Hz, monophasé, moteurs de pompe submersible à 3 fils

		Type de fusible			
CV	Volts	Standard	Bicomposants		
1/2	230	20	10		
3/4	230	25	15		
1	230	30	20		
1-1/2	230	35	20		

Tableau 2 : Normes de fusibles recommandées – 60 Hz, monophasé, moteurs de pompe submersible à 2 fils

		Type de fusible				
CV	Volts	Standard	Bicomposants			
1/2	115	35	20			
1/2	230	20	10			
3/4	230	25	15			
1	230	30	20			

Tableau 3 : Longueur du câblage d'alimentation en mètres (pi), monophasé, câble à 2 ou 3 fils, 60 Hz (Type de fil de cuivre – branchement de service vers moteur)

Volts	CV	14 (2 mm²)	12 (3 mm²)	10 (5 mm²)	8 (7 mm²)	6 (13 mm²)	4 (21 mm²)	3 (25 mm²)	2 (34 mm²)	1 (41 mm²)	0 (50 mm²)
115	1/2	31,7 (104)	50,3 (165)	79,9 (262)	126,8 (416)	201,8 (662)	320,6 (1,052)	404,5 (1,327)	509,6 (1,672)	642,8 (2,109)	810,5 (2,659)
	1/2	121,9 (400)	198,1 (650)	310,9 (1,020)	490,7 (1,610)	765 (2,510)	1182,6 (3,880)	1466,1 (4,810)	1792,2 (5,880)	2185,4 (7,170)	2657,9 (8,720)
	3/4	91,4 (300)	146,3 (480)	231,6 (760)	365,8 (1,200)	570 (1,870)	880,9 (2,890)	1091,2 (3,580)	1332 (4,370)	1624,6 (5,330)	1972,1 (6,470)
230	1	76,2 (250)	121,9 (400)	192 (630)	301,8 (990)	469,4 (1,540)	725,4 (2,380)	902,2 (2,960)	1100,3 (3,610)	1344,2 (4,410)	1633,7 (5,360)
	1,5	57,9 (190)	94,5 (310)	146,3 (480)	234,7 (770)	365,8 (1,200)	570 (1,870)	707,1 (2,320)	868,7 (2,850)	1066,8 (3,500)	1304,5 (4,280)
	2	45,7 (150)	76,2 (250)	118,9 (380)	189 (620)	295,6 (970)	466,3 (1,530)	582,2 (1,910)	719,3 (2,360)	893,1 (2,930)	1103,4 (3,620)

#### **REMARQUE:**

- 1. Les longueurs maximum de câblage assurent une tension moteur représentant 95 % de la tension de service admise, en fonctionnement maximum, selon le nombre d'ampères indiqué sur la plaque du moteur. Si la tension de service admise est au moins égale à la tension indiquée sur la plaque, en conditions de charge normales, la longueur de câblage peut être prolongée de 50 % sur tous les calibres de fils.
- Les calibres sont indiqués pour du fil de cuivre. Dans le cas de fils en aluminium, utiliser un calibre deux fois supérieur (par ex. si le tableau indique un fil de cuivre de type n° 12 (3 mm²), utiliser un fil aluminium n° 10 (5 mm²)).

## CÄBLAGE DE L'INSTALLATION Ensemble monophasé à 3 fils

# AVERTISSEMENT Tension dangereuse. Risques d'électrocution, de brûlures ou de mort.

Raccorder à la terre la boîte de commande de moteur submersible, toute la plomberie métallique et le cadre du moteur avec un fil de cuivre, conformément au code canadien de l'électricité, au National Electrical Code et aux codes de la municipalité en vigueur. Utiliser du fil de masse d'un calibre au moins égal ou supérieur au câblage alimentant le moteur en électricité. Connecter le fil de masse, au niveau de la tête du puits, à une borne de masse qui satisfasse aux normes applicables des codes électriques canadiens. Pour plus de renseignements sur les codes électriques et de sécurité, s'adresser aux agences officielles locales.

Fermer définitivement toutes les ouvertures non utilisées sur l'ensemble de l'équipement.

Avant d'intervenir sur la commande de moteur submersible, les tuyaux, le câble, la pompe et le moteur, couper le courant qui les alimente.

**REMARQUE**: Installer la commande du moteur submersible à la verticale sur un mur, le côté supérieur orienté vers le haut.

Les pompes à 3 conducteurs comportent trois conducteurs d'alimentation en courant (rouge/noir/jaune) et un conducteur de terre (vert).

Les pompes à 3 fils ne fonctionnent pas sans une boîte de moteur submersible; le moteur brûlera si on essaie de la faire fonctionner sans cette boîte.

Chaque installation doit incorporer un dispositif de protection du circuit et des composants en conformité au Code National de l'électricité du Canada, Section 1.

Si le disjoncteur du circuit primaire se déclenche en surcharge, la cause en est :

- 1. Court-circuit d'un condensateur
- 2. Problèmes de tension
- 3. Pompe en surcharge ou bloquée.

REMARQUE: N'utiliser que la commande de moteur submersible spécifiée pour la pompe. S'assurer que le moteur et que la commande de moteur submersible s'appareillent (Tableau 4). LE NON-RESPECT DE CETTE CLAUSE ANNULE LES TERMES DE LA GARANTIE.

Tableau 4 : Tableau de commande de moteur submersible

CV	Tension	N° Motor	Numéro de commande de moteur submersible
1/2	230	TES-00460053	SMCT-CR0521
3/4	230	TES-00460370	SMCT-CR0721
1	230	TES-00461320	SMCT-CR1021
1-1/2	230	TES-00461965	SMCT-CR1521

## **▲** AVERTISSEMENT

égale à 1-1/2 CV, utiliser un démarreur magnétique pour éviter d'endommager l'interrupteur de pression. Contacter le constructeur pour des renseignements concernant le câblage.




Figure 1A – Commande de moteur submersible à 3 fils - de 1/2 à 1 ch.

Pour brancher la commande de moteur submersible, suivre le codage couleur. (Le jaune avec Y, le rouge avec R, le noir avec B).

#### Ensemble monophasé à 2 fils

Les pompes à 2 conducteurs comportent deux conducteurs d'alimentation en courant (rouge/noir) et un conducteur de terre (vert). Commande de moteur submersible pas requise.

Voir la Figure 1B concernant les informations du bon branchement des moteurs de 230 volts à 2 conducteurs seulement.




Figure 1B – Moteur monophasé, connexions à 2 conducteurs.

#### **INSTALLATION**

#### RACCORDEMENT DES FILS

Épisser les fils électriques aux conducteurs du moteur. Utiliser uniquement du fil de cuivre pour effectuer les connexions au moteur de la pompe et à la boîte de commande.

- 1. Raccordement guipé (calibres de fil n° 8 (7 mm²) et plus épais) :
  - A. Sectionner les fils conducteurs du moteur. Échelonner la longueur des fils et des conducteurs de la façon suivante : le 2° conducteur doit être plus long de 50,8 mm (2 po) que le 1° conducteur, et le 3° conducteur de 50,8 mm (2 po) que le deuxième.
  - B. Sectionner les extrémités des fils d'alimentation électrique. Apparier les couleurs et les longueurs des fils d'alimentation avec celles des conducteurs du moteur.
  - C. Tailler la protection isolante en dénudant le fil de 12,7 mm (1/2 po) à partir des extrémités, sur les conducteurs du moteur et les fils d'alimentation.
  - D. Introduire les extrémités des conducteurs du moteur et des fils électriques dans les connecteurs bout à bout (voir Fig. 2). Apparier les couleurs des fils d'alimentation et des conducteurs.
  - E. À l'aide de pinces de sertissage, échancrer les cosses des connecteurs bout à bout (voir Fig. 3) pour attacher les fils.
  - F. Couper un segment de pâte d'isolant électrique de type "Scotchfil" en trois parties égales et mouler le diamètre des connecteurs bout à bout. Vérifier que la pâte Scotchfil recouvre bien la partie isolante du fil.
  - G. À l'aide de ruban Scotch n° 33, enrober avec soin chacun des raccords; le ruban doit couvrir une longueur de fil d'environ 38,1 mm (1-1/2 po) de chaque côté du raccord. Passer quatre fois le ruban autour du fil. Une fois l'opération terminée, quatre couches de ruban adhésif doivent enserrer le fil. Presser fermement les bords externes du ruban contre le fil (voir Fig. 5).

**REMARQUE**: Le seul moyen d'éviter le contact de l'eau avec les épissures est d'enserrer le câblage de ruban adhésif; l'efficacité de l'épissure dépend donc du soin avec lequel le ruban a été enroulé.

**REMARQUE**: Pour les fils de calibre supérieur au n° 8 (7 mm²), utiliser des raccords par soudure plutôt que de la pâte isolante Scotchfil (voir Fig. 4).




Figure 2



Figure 3



Figure 4



Figure 5




Figure 6

- Raccordement thermorétractable (pour les calibres de fils AWG n° 14, 12 et 10 (2, 3 et 5 mm²)):
  - A. Enlever une longueur de 9,5 mm (3/8 po) de protection isolante sur les extrémités des conducteurs du moteur et des fils d'alimentation.
  - B. Placer la gaine thermorétractable en plastique autour des fils conducteurs du moteur, entre la source d'alimentation et le moteur.
  - C. Apparier les couleurs et les longueurs de fils de la source d'alimentation et du moteur.
  - D. Introduire les extrémités des fils d'alimentation et des conducteurs dans le connecteur bout à bout et effectuer le sertissage (voir Fig. 2 et 3). Apparier les couleurs des fils de la source d'alimentation et du moteur. Tirer les fils conducteurs afin de contrôler les connexions.
  - E. Centrer la gaine sur le connecteur bout à bout et répartir la chaleur uniformément au moyen d'un chalumeau (des allumettes ou un briquet ne fournissent pas assez de chaleur).

**REMARQUE**: Déplacer constamment la flamme du chalumeau. Une concentration excessive de la flamme risque d'endommager le gainage (voir Fig. 6).




Figure 7 - Fils prêts à raccorder.



Figure 8 - Extrémités des fils raccordés.




Figure 9 - Serrage des chapeaux d'extrémité.

- Kit de raccordement mécanique avec isolants en plastique (pour types de fils AWG de calibre 14, 12 et 10 (2, 3 et 5 mm²)):
  - A. Sectionner les fils conducteurs du moteur. Échelonner la longueur des conducteurs et des fils électriques de la façon suivante : le 2º conducteur doit être plus long de 101,6 mm (4 po) que le 1º conducteur, et le 3º conducteur de 101,6 mm (4 po) que le deuxième.
  - B. Sectionner les extrémités des fils électriques. **Apparier** les couleurs et les longueurs de fils de la source d'alimentation et du moteur.
  - C. Dénuder la protection isolante de 12,7 mm (1/2 po) à partir des extrémités des conducteurs du moteur et des fils d'alimentation.
  - D. Dévisser les chapeaux en plastique des isolants. Placer un chapeau et une gaine néoprène sur chaque fil à raccorder (voir Fig. 7).
  - E. Faire glisser l'extrémité d'un fil dans la protection isolante (Fig. 7).
  - F. Introduire l'extrémité du fil dans un connecteur bout à bout et sertir. Apparier les couleurs des fils de la source d'alimentation et du moteur (voir Fig. 8).
  - G. Centrer la protection isolante autour du raccord et introduire les gaines des joints dans l'isolant en les faisant glisser le plus loin possible. Visser les chapeaux sur la protection isolante (Fig. 9) et serrer à la main pour que l'épissure soit bien imperméable et solide.

## CONNEXION DU CÂBLAGE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Pour contrôler le fonctionnement de la pompe submersible, la brancher momentanément (pas plus de 30 secondes) sur une source d'alimentation qui convient. La fréquence et la tension de l'alimentation électrique doivent correspondre dans une plage de ± 10 % aux valeurs reportées sur la plaque du moteur.
- 2. Fixer solidement les fils conducteurs de l'alimentation au dispositif de refoulement de la pompe; à ce stade de l'opération, donner de 100 à 125 mm (de 4 à 5 po) de mou aux conducteurs. Fixer solidement les conducteurs au tuyau en plastique, à moins de 150 mm (6 po) du dispositif de refoulement de la pompe. Utiliser des guides de centrage pour éviter que les fils et les tuyaux ne soient endommagés en frottant contre la paroi du puits.

- 3. Connecter un fil de masse en cuivre au support du moteur. Le calibre du fil de masse doit être au moins aussi épais que les fils électriques alimentant le moteur en courant. Consulter les réglementations du Code National de l'électricité du Canada et les normes locales en vigueur pour plus de détails.
- 4. Utiliser uniquement des fils électriques d'alimentation submersible livrés par le constructeur de la pompe. Lorsque la pompe est abaissée dans le puits, fixer les fils électriques au tuyau de refoulement en utilisant tous les 3 m (10 pi) du ruban isolant Scotch n° 33. NE PAS endommager les fils de la pompe.

**REMARQUE:** Pour éviter de faire tomber accidentellement la pompe au fond du puits, ou d'endommager les fils ou les raccords, **NE JAMAIS** laisser les fils électriques supporter le poids de la pompe.

#### INSTALLATION DE LA POMPE

1. Si l'on utilise un réservoir sous pression, poser deux orifices de purgeur à environ 2 pieds (0,60 mètre) l'un de l'autre, comme il est illustré à la Figure 12. Ces orifices chargeront automatiquement le réservoir d'air. Se reporter au Figure 12 pour déterminer l'emplacement de l'orifice.

**REMARQUE**: Si un réservoir à pression préchargée (type souple) est utilisé, NE PAS aménager de prise de purge. Lorsqu'une pompe et un réservoir à pression préchargée doivent remplacer un système de réservoir standard, éliminer les prises de purge avant d'installer la pompe dans le puits.

- 2. Pour éviter de perdre accidentellement la pompe au fond du puits, faire passer un câble de sûreté suffisamment solide pour supporter le poids de la pompe et du tuyau de descente (corde pronila ou en polypropylène torsadé de 8 mm (5/16 po) minimum) dans l'œillet placé sur le dispositif de refoulement de la pompe. Nouer solidement l'autre extrémité du câble de sûreté au plombage du puits, à son couvercle ou à l'adaptateur sans cavité.
- L'indice du filet du refoulement est de 32 mm (1-1/4 po NPT).
   Utiliser un tuyau en plastique polyéthylène calibré pour une pression de 689,5 kPa (100 PSI), pour les ensembles installés à un niveau de profondeur pouvant atteindre 30,5 m (100 pi).

Utiliser un tuyau en plastique polyéthylène calibré pour une pression de 1103,2 kPa (160 PSI), pour les ensembles installés à un niveau de profondeur pouvant atteindre 67,1 m (220 pi).

Pour les installations à des profondeurs au-delà de 67,1 m (220 pi), utiliser des tuyaux en acier galvanisé pour composer la tuyauterie de descente.

## **DÉMARRAGE INITIAL/NOUVEAUX PUITS**

**REMARQUE : NE JAMAIS** faire fonctionner la pompe avec la valve de refoulement complètement fermée. La pompe détruit son mécanisme si elle fonctionne avec le refoulement coupé ("au point mort") et la garantie sera alors annulée.

**REMARQUE**: Pour éviter que le sable ne bloque le mécanisme de la pompe, effectuer la démarche suivante au moment où la pompe est mise en route pour la première fois. **NE JAMAIS** démarrer une pompe avec le refoulement ouvert à fond avant que cette opération n'ait été effectuée.

- Connecter un raccord coudé, une longueur courte de tuyau et un robinetvanne au refoulement de la pompe, au niveau de la tête du puits (voir Fig. 10).
- 2. Monter la commande de moteur submersible (pompes à 3 fils) ou le sectionneur à fusibles (pompes à 2 fils) dans un endroit étanche en permanence. S'assurer que les commandes ne sont pas soumises à des chaleurs extrêmes ou à une humidité excessive.
- 3. S'assurer que les commandes sont en position OFF (arrêt).
- 4. Brancher les fils du moteur et du courant sur une commande de moteur submersible ou sur un démarreur magnétique. (Se reporter aux schémas de câblage.) NE PAS ENCORE DÉMARRER LA POMPE.
- Régler le robinet-vanne pour que le refoulement soit ouvert à 1/3 ; démarrer la pompe (voir Fig. 10).
- 6. Laisser le robinet-vanne sur ce réglage tandis que l'eau pompée arrose le sol. Laisser courir l'eau jusqu'à ce qu'elle soit claire et ne contienne plus de limon ni de sable. (Pour contrôler la présence de solides dans l'eau, remplir un verre à la pompe et laisser les solides se déposer.)
- Lorsqu'avec le refoulement ouvert à 1/3 l'eau est tout à fait claire, ouvrir le robinet-vanne à environ 2/3 et répéter l'opération.
- Lorsqu'avec le refoulement ouvert à 2/3 l'eau est tout à fait claire, ouvrir le robinet-vanne à fond et faire marcher la pompe jusqu'à ce que l'eau soit bien claire.
- Déposer le robinet-vanne en vue de son installation définitive près du réservoir (voir Fig. 11 et 12).
- 10. Monter le plombage sanitaire du puits ou l'ensemble adaptateur sans cavité, le puits, la canalisation électrique et la tuyauterie en surface. L'installation doit satisfaire à tous les codes et réglementations qui s'appliquent.

## CONNEXION AU RÉSERVOIR/ CIRCUIT D'EAU

AVERTISSEMENT

Pression dangereuse. Les pompes submersibles peuvent développer des pressions très élevées dans certaines circonstances. Poser une soupape de décharge pouvant laisser passer tout le débit de la pompe à une pression de 75 lb/po² (517 kPa) lorsqu'on utilise un réservoir sous pression. Poser une soupape de décharge pouvant laisser passer tout le débit de la pompe à 100 lb/po² (690 kPa) lorsqu'on utilise un réservoir préchargé. Monter ce clapet de surpression entre la pompe et le réservoir.

**AATTENTION** La pâte à joint utilisée sur les tuyaux peut fissurer le plastique. Utiliser uniquement du ruban téflon sur les raccordements de tuyauterie en plastique.

**REMARQUE:** L'exposition au gel de la pompe et la tuyauterie risque d'endommager sérieusement la pompe et d'annuler ainsi les termes de la garantie. La pompe et la tuyauterie (y compris le réservoir de pression) doivent être protégés du gel.

## CONNEXION DU RÉSERVOIR À PRESSION PRÉCHARGÉE

Se reporter à la figure 11 pour voir comment raccorder les tuyaux au réservoir à pression préchargée.

REMARQUE: Vérifier l'accumulation d'air préchargée dans le réservoir avant de démarrer la pompe. Ajuster la pression préchargée en l'étalonnant à 13,8 kPa (2 PSI) au-dessous du niveau de mise en circuit de la pompe, (un réservoir de pression préchargée avec un commutateur 30-50, par exemple, doit être chargé à une pression d'air calibrée à 193,1 kPa (28 PSI). Régler le niveau de la pression en ajoutant ou en faisant échapper l'air par la valve de pneu située au-dessus du réservoir. Vérifier le niveau de pression préchargée une fois par an et ajuster la pression si nécessaire.

#### CONNEXION DU RÉSERVOIR STANDARD

Se reporter à la figure 12 pour voir comment raccorder la tuyauterie au réservoir de pression standard et pour déterminer la distance qui sépare les prises de purge du réservoir de pression.




Figure 10 – Branchements temporaires pendant le nettoyage du puits en préparation du démarrage.

# Renseignements importants concernant la mise à la terre

**A** AVERTISSEMENT

Tension dangereuse. Risque de secousses, de brûlures, voire de mort. Pour minimiser les risques de sec-

ousses électriques pendant le fonctionnement de la pompe, mettre et connecter àla terre la pompe et le moteur en procédant comme suit :

- A. Pour minimiser les risques de secousses électriques des pièces métalliques de l'ensemble autre que la pompe, connecter toutes les pièces métalliques accessibles ensembles, côté couvercle du puits (y compris le tuyau de refoulement métallique, le tubage métallique du puits, etc.). Utiliser, jusqu'au moteur de la pompe, un conducteur de connexion métallique dont le diamètre sera au moins aussi gros que les conducteurs du câble d'alimentation descendant dans le puits.
- B. Attacher avec un collier ou souder (ou les deux au besoin) ce conducteur de connexion sur le moyen de mise à la terre prévu sur la pompe, qui sera la borne de mise à la terre de l'équipement, le conducteur de mise à la terre du corps de la pompe ou un fil de mise à la terre de l'équipement. Le fil de mise à la terre de l'équipement, lorsqu'il est fourni, est le conducteur à gaine verte qui peut également comporter une ou plusieurs bandes jaunes.
- C. Mettre à la terre la pompe, le moteur et tous les conduits métalliques qui supportent les conducteurs du câble d'alimentation. Mettre à la terre tous ces éléments sur le service en branchant un conducteur en cuivre qui ira de la pompe, du moteur et du conduit à la vis de mise à la terre prévue dans le coffret de câblage de la boîte de connexions d'alimentation. Le diamètre de ce conducteur doit être au moins aussi gros que les conducteurs du circuit d'alimentation de la pompe.

Conserver ces instructions.

Figure 11 – Installation type de réservoir à pression préchargée





Figure 12 - Installation type d'un réservoir standard



## **LOCALISATION DES PANNES**

PROBLÈME	VÉRIFIER	MESURE CORRECTIVE		
Le moteur refuse de démarrer mais les fi		MEGGILE GOITHEGTIVE		
Aucune tension.	La tension ne parvient pas à la commande de moteur submersible ou au sectionneur à fusibles.	Remplacer les fusibles fondus.		
	La tension ne parvient pas au pressostat. La tension ne parvient pas à la commande.	Remplacer le manocontact défectueux.  Câbler correctement la commande de moteur submersible.		
	Mauvais câblage ou mauvais raccords.  La commande de moteur submersible est mal câblée.	Contacter un réparateur ou un électricien agréé. Rebrancher correctement la commande de moteur submersible. (Se reporter aux schémas de câblage).		
Les fusibles fondent ou la protection de	surcharge s'enclenche lorsque le moteur démarre	, ,		
Type de fusible ou d'interrupteur temporisé incorrect.	Comparer le type de fusible avec le tableau de la page 8.	Installer le type de fusible ou d'interrupteur temporisé correct.		
Calibre de fil trop mince.	Comparer le type de fil électrique avec le tableau de la page 9.	Installer le type de fil électrique qui convient.		
Le condensateur de démarrage est défectueux, fondu ou de type incorrect.	Vérifier la commande de moteur submersible pour s'assurer que le condensateur de démarrage n'a pas sauté. Vérifier l'indice du condensateur. Vérifier le relais de démarrage.	Changer le condensateur de démarrage. Remplacer le relais de démarrage s'il est défectueux.		
Basse ou haute tension.	Vérifier si la tension sur la ligne, au moment où le moteur tourne, est à $\pm$ 10 % de la valeur reportée sur la plaque du moteur.	Si l'écart de tension dépasse la plage de ± 10%, contacter la Compagnie d'électricité et les services hydro-électriques locaux pour faire régler la tension.		
Les fils d'alimentation en courant sont mal branchés sur la commande de moteur submersible.	Vérifier le schéma de câblage de la commande de moteur submersible par rapport au branchement du courant d'arrivée. Vérifier le code couleur des fils d'alimentation électrique.	Raccorder les fils selon les schémas de câblage dans le couvercle de la commande de moteur submersible. Reconnecter les fils d'alimentation électrique pour que leur code couleur corresponde à celui des conducteurs du moteur.		
Fil coupé dans la commande de moteur submersible.	Examiner tous le câblage et toutes les connexions de la commande de moteur submersible.	Débrancher le courant et réparer ou remplacer les fils défectueux		
La pompe ou le moteur est bloqué ou grippé.	Vérifier si un arbre n'est pas bloqué dans la pompe.	Si nécessaire, extraire la pompe (effectuer d'abord tous les contrôles en surface). Si la pompe est bloquée, la remplacer. Bien nettoyer la pompe en enlevant le sable ou le limon avant de la remettre en place.		
Les raccords des fils d'alimentation élec- trique ou les conducteurs du moteur sont mis à la terre, en court-circuit, ou ouverts.	Contacter un électricien agréé ou un réparateur qualifié.	Ne pas procéder au désassemblage de la pompe ou du moteur		
	ntre la surcharge s'enclenche lorsque le moteur tourne			
Basse ou haute tension.	Vérifier si la tension sur la ligne, au moment où le moteur tourne, est à $\pm$ 10 % de la valeur reportée sur la plaque du moteur.	Si l'écart de tension dépasse la plage de ± 10 %, contacter la Compagnie d'électricité et les services hydro-électriques locaux pour faire régler la tension.		
Température ambiante (atmosphérique) élevée.	Vérifier la température de la commande de moteur submersible.	Ne pas monter la commande de moteur submersible directement exposée au soleil.		
Commande de moteur submersible de mauvaise tension ou de mauvaise puissance nominale.	Comparer la tension et la puissance indiquées sur la plaque signalétique du moteur avec celles indiquées sur la plaque signalétique de la commande de moteur submersible.  (À l'intérieur du couvercle).	Remplacer la commande de moteur submersible si les chiffres ne correspondent pas. N'utiliser qu'une commande de moteur submersible conçue pour être utilisée avec la pompe.		
Calibre de fil trop mince.	Comparer le calibre du fil avec le tableau de la page 9.	Installer le fil du type qui convient.		
La pompe démarre trop fréquemment Présence de fuites dans le circuit.	Contrôler les connexions des tuyaux du réservoir en utilisant de l'eau savonneuse pour localiser les fuites d'air. Vérifier si les canalisations présentent des fuites.	Le circuit doit être étanche à l'air et à l'eau.		
Manocontact.	Vérifier si le contacteur est défectueux ou mal réglé.	Réajuster ou remplacer le manocontact.		
Fuites des clapets de retenue. Réservoir noyé.	S'assurer que les clapets de retenue ne fuient pas dans le sens du reflux. Réservoir à pression préchargée : vérifier la pression d'air préchargée dans le réservoir, vérifier s'il n'y pas de fuites dans le réservoir souple.	Remplacer les clapets de retenue si nécessaire. Réservoir à pression préchargée : régler la pression de l'air 13,8 kPa (2 PSI) au-dessous du niveau de mise en circuit de la pression de la pompe (lorsqu'il n'y a plus de pression d'eau dans le circuit). Remplacer le réservoir souple si nécessaire.		
	Réservoir sous pression : vérifier si des fuites d'air se produisent au niveau du contrôleur de volume d'air (AVC).	Réservoir sous pression : réparer ou remplacer le réservoir, remplacer le contrôleur AVC si nécessaire.		
Fuite dans le tuyau de descente.	Lever le tuyau de descente petit à petit jusqu'à ce qu'il y ait de l'eau dans le tuyau.	Remplacer la tuyauterie au-dessus de ce point.		
Le manocontact est trop éloigné du réservoir.	Mesurer la distance entre le manocontact et le réservoir.	Positionner le contacteur à 0,3 mm (1 po) du réservoir.		
Aucun ou peu de débit d'eau Vérifier si le clapet n'est pas bloqué ou monté à l'envers (uniquement sur réservoir standard).	Inspecter l'état du clapet.	Si le clapet est bloqué, le libérer des impuretés ; s'il est monté à l'envers, inverser sa position.		
Niveau d'eau bas.	Déterminer le niveau d'eau le plus bas dans le puits pendant le fonctionnement de la pompe, et comparer le résultat avec le paramètre du réglage de profondeur de la pompe.	Abaisser la pompe vers le fond du puits (à au moins 1,5 m (5 pi) du fond). Augmenter le régime de refoulement de la pompe jusqu'à ce qu'il soit égal au niveau de redressement du puits. REMARQUE: Si on fait tourner la pompe pendant la création de poches d'air, on risque d'endommager sérieusement la pompe et de réduire sa puissance d'amorçage.		
Basse tension.	Vérifier la tension côté commande de moteur submersible pendant que la pompe fonctionne. Comparer le calibre des fils en arrivée et celui des fils d'alimentation électrique à l'aide du tableau à la page 9.	Brancher des fils de plus gros diamètre entre le compteur et la commande de moteur submersible. Brancher des fils de plus gros diamètre entre la commande de moteur submersible et la pompe. Si nécessaire, demander à la Compagnie d'électricité d'augmenter la tension d'alimentation.		
Crépine d'entrée obstruée. Clapet de retenue bloqué au niveau du refoulement de la pompe.	Extraire la pompe et inspecter l'état de la crépine. Extraire la pompe et inspecter le clapet de retenue.	Nettoyer ou remplacer selon le cas. Libérer le clapet de retenue de toute obstruction.		
Usure des roues motrices et des diffuseurs.	S'assurer que le circuit n'est obstrué par aucune impureté et que la pompe fonctionne normalement en eau profonde.	Remplacer la pompe.		
L'eau déchargée des robinets est d'aspect laiteux ou chargée d'air				
Gaz dans l'eau du puits.	Contrôler la présence de gaz dans l'eau du puits.	Éliminer les prises de purges ; insérer les tés de raccord. Vérifier si les tés d'obturation présentent des fuites. Si nécessaire, séparer le gaz de l'air avant qu'il ne pénètre dans le réservoir de pression.		
Le contrôleur de volume d'air ne fonctionne pas (réservoir standard uniquement).	S'assurer que les ouvertures et la bille du clapet de retenue ne sont pas obstruées.	Remplacer le contrôleur si nécessaire.		

## Conserver le reçu de caisse original aux fins d'admissibilité à la garantie

#### Garantie limitée

La présente garantie limitée est entrée en vigueur le 1er juin 2011 et remplace toute garantie non datée ou antérieure à cette date. FLOTEC garantit à l'acheteur/au consommateur d'origine (l'Acheteur) que ses produits sont exempts de tout vice de matériau et de fabrication. Cette garantie est valable pendant douze (12) mois à partir de la date d'achat d'origine. Si, dans les douze (12) mois suivant la date d'achat d'origine, un produit se révèle défectueux, il doit être réparé ou remplacé, à la discrétion de FLOTEC, selon les modalités énoncées aux présentes. Il est à noter que la présente garantie limitée s'applique aux défauts de fabrication seulement. Elle ne couvre pas l'usure normale. Tout dispositif mécanique doit faire l'objet d'un entretien périodique pour veiller à son bon fonctionnement. La présente garantie limitée ne couvre pas les réparations attribuables à l'usure normale d'une pièce ou de l'équipement.

Le reçu de caisse original et l'étiquette d'information sur la garantie sont nécessaires pour déterminer l'admissibilité à la garantie. Cette dernière est établie en fonction de la date d'achat de l'article et non de la date de son remplacement sous garantie. La garantie se limite à la réparation ou au remplacement de l'article original seulement et ne couvre pas l'article de rechange (c.-à-d. un article remplacé sous garantie par achat). L'Acheteur assume les frais de retrait, d'installation, de transport et tous les frais accessoires.

Pour obtenir des pièces ou de l'aide technique, NE PAS retourner le produit au détaillant. Contacter le service à la clientèle de FLOTEC au 1 800 365-6832.

Toute demande de règlement en vertu de la présente garantie doit être faite en retournant l'article (à l'exception des pompes de puisard; voir la marche à suivre ci-dessous) au magasin où celui-ci a été acheté ou à l'usine dès qu'une défectuosité est soupçonnée. FLOTEC prendra les mesures correctives nécessaires dans un délai rapide et raisonnable. Aucune demande de réparation ne sera acceptée plus de 30 jours après l'expiration de la garantie.

La garantie ne peut être cédée et ne s'applique pas aux produits utilisés à des fins commerciales ou de location.

## Pompes d'eaux d'égout

NE PAS RETOURNER une pompe d'eaux d'égout (qui a été installée) au détaillant. Communiquer avec le service à la clientèle de FLOTEC. Les pompes d'eaux d'égout qui ont été utilisées, puis retirées présentent un risque de contamination.

En cas de défaillance de la pompe d'eaux d'égout :

- Porter des gants en caoutchouc pour manipuler la pompe.
- À des fins de garantie, retourner l'étiquette figurant sur le cordon de la pompe et l'original du reçu au détaillant.
- Mettre la pompe au rebut conformément à la réglementation locale.

## Exceptions à la garantie limitée de douze (12) mois

Produit	Période de garantie
FP0F360AC, FP0FDC	90 jours
FP0S1775A, FP0S1790PCA, FP0S2400A, FP0S2450A, FP0S4100X, FP2800DCC, FPCP-20ULST, FPPSS3000, FPSC2150A, FPSC3150A, FPSC3350A	2 ans
Pompes de puits submersibles de 10,2 cm (4 po), FP0S3200A, FP0S3250A, FP0S6000A, FPSC1725X, FPSC2200A, FPSC2250A, FPSE3601A, FPPSS5000	3 ans
Réservoir préchargé de système d'eau (gamme FP7100), E100ELT, E3305TLT, E3375TLT, E5005TLTT, E50TLT, E50VLT, E75STVT, E75VLT, FPSC3200A, FPSC3250A, FPSC4550A	5 ans

#### Modalités générales et restriction des recours

L'Acheteur doit payer tous les frais de main d'œuvre et de transport nécessaires au remplacement du produit garanti couvert par cette garantie. Cette garantie ne s'applique pas à ce qui suit : (1) Les catastrophes naturelles; (2) Les produits qui, selon FLOTEC, ont fait l'objet d'une négligence, d'une utilisation abusive, d'un accident, d'une mauvaise application ou d'une altération; (3) Les défaillances dues à une installation, une utilisation, un entretien ou un entreposage inappropriés; (4) Une application, une utilisation ou une réparation atypique ou non approuvée; (5) Les défaillances causées par la corrosion, la rouille ou d'autres matériaux étrangers au système, ou par une utilisation à une pression supérieure au maximum recommandé.

Cette garantie établit la responsabilité unique de FLOTEC et le recours exclusif de l'Acheteur en cas de produit défectueux. FLOTEC NE POURRA TRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INDIRECT OU CONSÉCUTIF QUEL QU'IL SOIT. LA GARANTIE LIMITÉE SUSMENTIONNÉE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES ET TACITES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. LA GARANTIE LIMITÉE SUSMENTIONNÉE NE DOIT PAS ÊTRE PROLONGÉE AU-DELÀ DE LA DURÉE PRÉVUE AUX PRÉSENTES.

Certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs, ni les limitations relatives à la durée des garanties implicites. Par conséquent, il se peut que les limitations ou les exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas. Cette garantie procure des droits juridiques précis à l'Acheteur. Cependant, il est possible de bénéficier d'autres droits, qui varient selon l'État.

FLOTEC • 293 Wright Street • Delavan, WI U.S.A. 53115 Téléphone : I 800 365-6832 • Télécopieur : I 800 526-3757 • flotecwater.com

#### ÍNDICE

Medidas de Seguridad	14
Preparativos	14
Instalación Eléctrica	14
Instalación de la bomba	17
Puesta en Marcha Inicial	17
Conexión al tanque o al sistema de agua	17
Guía para la Resolución de Problemas	19
Garantía	20

Lea cuidadosamente y respete todas las instrucciones sobre seguridad en el presente manual o en la chapa del motor.

Este es un símbolo de atención sobre cuestiones de seguridad. Cuando vea usted este símbolo sobre su bomba o en el presente manual busque una de las siguientes palabras y prevéngase contra la posibilidad de lesiones corporales.

A PELIGRO

La palabra PELIGRO previene contra riesgos que causarán heridas, muerte o considerables daños materiales si no se les presta atención.

ADVERTENCIA previene contra riesgos que pueden causar graves lesiones corporales, la muerte o considerables daños materiales si no se les presta atención.

CUIDADO previene contra riesgos que causarán o podrían ▲ CUIDADO causar lesiones corporales o daños materiales de menor importancia si no se les presta atención.

La palabra AVISO indica instrucciones especiales que son importantes pero no están relacionadas con riesgos.

Para evitar lesiones corporales graves o fatales y posibles daños materiales lea atentamente y respete las instrucciones sobre seguridad.

Presión peligrosa

ADVERTENCIA En ciertas condiciones, las bombas sumergibles pueden desarrollar presiones sumamente elevadas. Instale una válvula de desahogo de presión capaz de pasar todo el flujo de la bomba a 75 lib/pulg2 (517 kPa) cuando se use un tanque de pre-

sión de aire sobre agua. Instale una válvula de desahogo de presión capaz de pasar todo el flujo de la bomba a 100 lib/pulg2 (690 kPa) cuando use un tanque de presión pre-cargado.

No permita que se congele la bomba, el tanque de presión, la tubería o ningún otro componente del sistema que contenga agua. El congelamiento podrá dañar al sistema y causar lesiones o anegamientos. El hecho de permitir que la bomba o los componentes del sistema se congelen anula la garantía.

2. Voltaie peligroso

A ADVERTENCIA Puede ser causa de descargas eléctricas y provocar quemaduras o muerte. Para evitar el peligro de una descarga eléctrica peligrosa o fatal use la bomba solamente en un pozo de agua.

ADVERTENCIA Riesgo de choque eléctrico peligroso o fatal. No

instale esta bomba en estanques, ríos o masas de agua abiertas que se puedan usar para natación o recreación. No nade, camine ni juegue en masas de agua en las que se haya instalado una bomba sumergible.



Instale, ponga a tierra y conecte la bomba de acuerdo con las exigencias locales aplicables y el Código Canadiense de Electricidad (Canadian Electrical Code) o el código nacional sobre instalaciones eléctricas que sea aplicable



Desconecte la alimentación de energía eléctrica antes de instalar o dar mantenimiento a la bomba.



Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia de la línea eléctrica sean las que figuran en la chapa del motor.

- 3. Instale la bomba de conformidad con todas las exigencias de los códigos referentes a instalación de tuberías, bombas y pozos.
- Verifique la pureza del agua del pozo antes de utilizar el pozo. Llame al departamento de salud de su localidad para enterarse de los procedimientos necesarios.
- Durante la instalación mantenga el pozo cubierto para impedir que caigan en él hojas y materiales extraños. Los materiales que caigan al pozo pueden contaminar el agua y dañar la bomba.
- Los compuestos tomajuntas para tuberías pueden causar rajaduras en el plástico. Use solamente cinta de teflón para sellar las juntas de los tubos de plástico o el caño de conexión a las bombas de material termoplástico.

#### **PREPARATIVOS**

Inspeccione la bomba y el motor a su entrega para determinar la posible presencia de daños. Informe de inmediato al transportista o al concesionario de la bomba sobre todo daño ocurrido.

El perforador del pozo debe limpiar perfectamente el pozo (bombearlo hasta extraer toda la arena fina y materiales extraños) antes de que se instale la bomba (Véase "Puesta en Marcha Inicial").

Los valores de rendimiento de la bomba se basan en el bombeo de aqua limpia v fría sin arrastre de aire.

La garantía es nula en las siguientes condiciones:

- La bomba ha bombeado un exceso de arena que puede causar el desgaste prematuro de la bomba. (Véase "Puesta en Marcha Inicial").
- El agua es corrosiva.
- El agua bombeada contiene gases o aire de arrastre que reducen el caudal v causan cavitación que dañan la bomba.
- La bomba se ha hecho funcionar con la válvula de descarga cerrada, lo que causará graves daños internos.

Instale la bomba por lo menos a 15 a 20 pies (4,6 a 6 m) abajo del nivel de agua mínimo presente con la bomba en marcha (máximo descenso del nivel piezométrico) y por lo menos a 5 pies (1,5 m) por encima del fondo del pozo.

## INSTALACIÓN ELÉCTRICA

#### ALAMBRADO Y CONTACTO A TIERRA

Voltaje peligróso

A ADVERTENCIA Puede ser causa de choque eléctrico, quemaduras o muere. Conecte la bomba, el motor y el control del motor sumergible a tierra en forma permanente antes de conectar el suministro de potencia al motor.

Ponga la bomba y el motor a tierra de conformidad con todos los códigos y ordenanzas que sean procedentes. Utilice alambre de cobre para su contacto a tierra que sea por lo menos del diámetro de los alambres que llevan corriente al motor.

El motor se entrega con alambre para su contacto a tierra. Conecte el conductor de cobre que corresponda al diámetro del alambre del motor especificado en la Tabla 3. Véase en "Instalación de la bomba" la sección titulada "Empalme de cables".

Conecte la bomba, el motor y el control del motor sumergible a tierra en forma permanente antes de conectar el cable de corriente eléctrica a la fuente de suministro de potencia. Conecte en primer lugar el cable de contacto a tierra a una tierra aprobada, luego conéctelo al equipo que se instala. No utilice como tierra una tubería de gas.

ADVERTENCIA Peligro de incendio y choque eléctrico. Si usa un cable de suministro de potencia mayor que el No. 10 (5 mm²) (por ejemplo, un cable No. 8 (7 mm²) entre la bomba y el control del motor sumergible, haga correr el cable a una caja de empalme separada. Conecte la caja de empalme al control del motor sumergible con un cable No. 10 (5 mm²).

Para mayor información comuníquese con los funcionarios encargados del cumplimiento del código en la localidad.

#### CONEXIONES DEL ALAMBRADO

Todo el alambre debe satisfacer las exigencias del código canadiense de electricidad o el código nacional de electricidad y las exigencias de los códigos locales.

Use sólo cables de cobre para las conexiones a la bomba y al control del motor sumergible.

Para evitar sobrecalentamiento del alambre y un exceso de caída de tensión hasta el motor asegúrese de que el diámetro del alambre utilizado sea por lo menos el que da la lista de la tabla 3 para la potencia correspondiente a su bomba y a la longitud de tendido del alambre.

Cuadro 1: Datos de los fusibles recomendados (Motores para bombas sumergibles de 3 alambres, monofásicos, 60 Hz)

		Capacidad del fusible			
hp	Voltaje	Estándar	Doble elemento		
1/2	230	20	10		
3/4	230	25	15		
1	230	30	20		
1.5	230	35	20		

Cuadro 2: Datos de los fusibles recomendados (Motores para bombas sumergibles de 2 alambres, monofásicos, 60 Hz)

		Capacidad del fusible			
hp	Voltaje	Estándar	Doble elemento		
1/2	115	35	20		
1/2	230	20	10		
3/4	230	25	15		
1	230	30	20		

#### Cuadro 3: Longitud en pies (metros) del alambre o cable de alimentación Cable de 1 fase, 2 o tres alambres, 60 Hz (Diámetro del alambre de cobre-al motor)

Voltaje	hp	14 (2 mm²)	12 (3 mm²)	10 (5 mm²)	8 (7 mm²)	6 (13 mm²)	4 (21 mm²)	3 (25 mm²)	2 (34 mm²)	1 (41 mm²)	0 (50 mm²)
115	1/2	104 (31,7)	165 (50,3)	262 (79,9)	416 (126,8)	662 (201,8)	1,052 (320,6)	1,327 (404,5)	1,672 (509,6)	2,109 (642,8)	2,659 (810,5)
	1/2	400 (121,9)	650 (198,1)	1,020 (310,9)	1,610 (490,7)	2,510 (765)	3,880 (1182,6)	4,810 (1466,1)	5,880 (1792,2)	7,170 (2185,4)	8,720 (2657,9)
	3/4	300 (91,4)	480 (146,3)	760 (231,6)	1,200 (365,8)	1,870 (570)	2,890 (880,9)	3,580 (1091,2)	4,370 (1332)	5,330 (1624,6)	6,470 (1972,1)
230	1	250 (76,2)	400 (121,9)	630 (192)	990 (301,8)	1,540 (469,4)	2,380 (725,4)	2,960 (902,2)	3,610 (1100,3)	4,410 (1344,2)	5,360 (1633,7)
	1,5	190 (57,9)	310 (94,5)	480 (146,3)	770 (234,7)	1,200 (365,8)	1,870 (570)	2,320 (707,1)	2,850 (868,7)	3,500 (1066,8)	4,280 (1304,5)
	2	150 (45,7)	250 (76,2)	380 (118,9)	620 (189)	970 (295,6)	1,530 (466,3)	1,910 (582,2)	2,360 (719,3)	2,930 (893,1)	3,620 (1103,4)

**AVISO:** Consulte los Diagramas de Cableado para la Instalación y para obtener detalles sobre las conexiones típicas de cables y la identificación del control del motor sumergible.

#### NOTA:

- 1. Las longitudes máximas de alambrado deben mantener la tensión del motor a 95% de la tensión de entrada con el motor en marcha y un consumo igual al amperaje máximo nominal. Si la tensión de entrada es por lo menos igual a la tensión del valor nominal de la chapa bajo condiciones normales de carga es admisible un 50% adicional de longitud de tendido para todas las potencias.
- Los diámetros dados corresponden a alambres de cobre. Si se usa alambre de aluminio debe emplearse tamaños de dos números más (por ejemplo, si en la tabla figura el número 12 (3 mm²) de alambre de cobre use alambre de aluminio número 10 (5 mm²).

#### INSTRUCCIONES PARA EL ALAMBRADO DE INSTALACIÓN

#### Monofásico, 3 alambres

A ADVERTENCIA

Tensión peligrosa. Puede causar choque eléctrico, quemaduras o muerte.

Conecte el control del motor sumergible, todos los accesorios metálicos de plomería y el bastidor del motor a tierra con cables de cobre conforme al Código Canadiense de Electricidad o al Código Nacional de Electricidad, y a todas las normas locales. Utilice un alambre de contacto a tierra por lo menos de igual tamaño al de los alambres que proporcionan corriente al motor.

En la cabeza del pozo conecte el alambre de tierra a un terminal de contacto a tierra que satisfaga las exigencias que sean aplicables del Código Canadiense de Electricidad o el Código Nacional de electricidad. Para tener más información comuníquese con los funcionarios locales encargados de las cuestiones relacionadas con el código.

Cierre permanentemente todas las aberturas que no se utilicen de éste y otros equipos.

Desconecte la corriente eléctrica antes de trabajar en o alrededor del control del motor sumergible, de las tuberías, los cables, la bomba o el motor.

AVISO: Instale el control del motor sumergible en posición vertical sobre el muro con la parte superior hacia arriba.

Las bombas de 3 conductores tienen tres conductores de alimentación (Rojo/Negro/Amarillo) y un conductor de tierra (Verde).

Las bombas trifilares no funcionarán sin el control del motor sumergible: si se trata de hacer lo contrario se quemará el motor.

Las instalaciones deben incluir la protección de circuitos y componentes de conformidad con el código nacional de electricidad de los Estados Unidos o el Código Canadiense de Electricidad, parte 1.

Si el disyuntor de sobrecarga funcionara, verifique que:

- El capacitor no esté en corto circuito.
- 2. No haya problemas con el voltaje.
- La bomba no esté sobrecargada o trabada.

AVISO: Use sólo el control del motor sumergible especificado para su bomba. Verifique que el motor y el control del motor sumergible correspondan entre sí (Cuadro 4). LA OMISIÓN DE ESTA PRECAUCIÓN ANULA LA GARANTÍA.

Cuadro 4: Cuadro del control del motor sumergible

НР	Voltaje	Motor No.	Número del control del motor sumergible
1/2	230	TES-00460053	SMCT-CR0521
3/4	230	TES-00460370	SMCT-CR0721
1	230	TES-00461320	SMCT-CR1021
1-1/2	230	TES-00461965	SMCT-CR1521

Para motores de 1 1/2 hp o mayores use un arrancador magnético para prevenir daños al interruptor manométrico o de presión. Pida a la fábrica información sobre instalación eléctrica.




Figura 1A - Control de motor sumergible trifilar - de 1/2 a 1 HP.

Siga la codificación de colores cuando conecte el control del motor sumergible.

#### Monofásico, 2 alambres

Las bombas de 2 conductores tienen dos conductores de alimentación (Rojo/Negro) y un conductor de tierra (Verde). No se requiere un control de motor sumergible.

Ver Figura 1B para la información de conexión correcta de los motores de dos conductores de 230 Voltios solamente.




Figura 1B - Conexiones de los motores de dos conductores monofásicos.

## **INSTALACIÓN**

## **EMPALME DE ALAMBRES**

Empalme el alambre a los conductores del motor. Para las conexiones al motor de la bomba y caja de control use solamente alambre de cobre.

- Empalme con cinta aisladora (Tamaño de alambre No. 8 (7 mm²) y mayor):
  - A. Corte los conductores del motor. Escalone las longitudes del conductor y del alambre de modo que el segundo conductor sea dos pulg (50,8 mm) más largo que el primer conductor y el tercer conductor sea 2 pulg (50,8 mm) más largo que el segundo.
  - B. Corte los extremos del alambre de alimentación eléctrica. Adapte los colores y las longitudes de los alambres a los colores y longitudes de los conductores del motor.
  - C. Recorte la aislación 1/2" (12,7 mm) del extremo de los alambres de alimentación y los conductores del motor.
  - D Inserte los extremos del conductor del motor y del alambre de alimentación en un conector de tope (conector de cubrejunta) (véase la fig. 2). Emplee los mismos colores para el alambrado que los de los conductores del motor.
  - E. Con ayuda de pinzas de acodillar, acodille los extremos del conector de tope (véase fig. 3) para fijar los alambres.
  - F. Use masilla de aislación eléctrica "Scotchfil", cortándola en tres partes iguales y colóquelas firmemente en torno de los extremos del conector. Asegúrese de que el Scotchfil se superponga a la parte aislada del alambre.
  - G. Con cinta aisladora Scotch No. 33, rodee firmemente cada una de las uniones y cubra el alambre hasta aproximadamente 1 1/2" (38,1 mm) a cada lado del empalme. Pase dos veces la cinta y cuando termine tendrá cuatro capas de cinta envueltas firmemente en torno al alambre. Oprima los bordes de la cinta firmemente contra el alambre (véase fig. 5).

AVISO: Teniendo en cuenta que la cinta firmemente enrollada en torno al alambre es el único medio de mantener la humedad fuera del empalme, la eficiencia de la unión dependerá del cuidado que se ponda al enrollar la cinta.

**AVISO:** En tamaños de alambres superiores al No. 8 (7 mm²) use una unión soldada en lugar de masilla Scotchfil (véase fig. 4).



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5




Figura 6

- Unión sellada con tubo de plástico de contracción térmica (Para tamaños de alambres No. 14, 12 y 10 AWG (2, 3 y 5 mm²):
  - A. Retire unos 3/8" (9,5 mm) de aislación de los extremos de los conductores del motor y de los alambres de alimentación eléctrica.
  - B. Coloque el tubo plástico de contracción térmica sobre los conductores del motor entre la alimentación eléctrica y el motor.
  - Ajuste los alambres de alimentación y los del motor de acuerdo a sus colores y longitudes.
  - D. Coloque los extremos del alambre de alimentación y de los conductores del motor dentro del conector de tope y acodille (véanse las figs. 2 y 3). Conecte a los alambres del motor los alambres de alimentación del mismo color. Tire de los conductores para verificar la solidez de las conexiones.
  - E. Centre el tubo de plástico sobre el conector de tope (conector de cubrejunta) y aplique calor en forma pareja con un soplete (un fósforo o un encendedor no dan suficiente calor).

**AVISO:** Mantenga el soplete en movimiento. Un exceso de calor concentrado puede dañar el tubo de plástico (véase fig. 6).



Figura 7 - Pronto para el empalme.




Figura 8 – Unión de los extremos de los alambres.




Figura 9 – Ajuste las tapas de extremos.

- Empalme mecánico, con aisladores plásticos para alambre calibre 14, 12 y 10 AWG (2, 3 y 5 mm²):
  - A. Corte los conductores del motor. Escalone las longitudes de estos conductores y el alambre de manera que el segundo conductor sea 4 pulgadas (101,6 mm) más largo que el primero y el tercero a su vez 4 pulgadas (101,6 mm) más largo que el segundo.
  - B. Corte los extremos del alambre de alimentación eléctrica. Use los mismos colores y longitudes correspondientes a los conductores del motor.
  - C. Corte la aislación hasta 1/2" (12,7 mm) de los extremos del alambre de alimentación y de los conductores del motor.
  - D. Desatornille las tapas de plástico de los aisladores. Coloque una tapa y una junta de sello de neopreno en cada uno de los alambres que se empalman (véase fig. 7).
  - E. Deslice el cuerpo del aislador sobre el extremo de uno de los alambres (Fig. 7).
  - F. Inserte el alambre en el conector de tope y acodille. Haga que los colores de los conductores de alimentación y del motor coincidan (véase fig. 8).
  - G. Centre el cuerpo del aislador sobre la unión y deslice las juntas de sello en el interior del cuerpo hasta donde sea posible. Atornille las tapas sobre el cuerpo del aislador (véase fig. 9) y ajústelas a mano. El resultado es una unión fuerte y hermética.

## INSTALACIÓN DEL ALAMBRADO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

- Para probar el funcionamiento de la bomba sumergible conéctela momentáneamente (por no más de 30 segundos) a la fuente eléctrica adecuada. La frecuencia de la corriente eléctrica y la tensión no deben diferir de los valores nominales de frecuencia y tensión dados en la chapa más de ± 10.
- 2. Sujete los conductores de alambre de la alimentación eléctrica en forma segura a la sección de descarga de la bomba; deje de 4 a 5 pulgadas (100 a 125 mm) de cable flojo en este lugar. Sujete firmemente los conductores a la tubería de plástico a no más de 6 pulgadas (150 mm) de la sección de descarga de la bomba. Utilice guías de centrado para proteger el alambrado y la tubería e impedir que rocen contra el entubamiento del pozo.

- 3. Conecte alambres de contacto a tierra de cobre al soporte del motor. El alambre de contacto a tierra debe tener dimensiones iguales a los alambres que proporcionan corriente al motor. Consulte en el Código Canadiense de Electricidad y en los códigos locales la información sobre contacto a tierra pertinente.
- Use solamente alambres de alimentación eléctrica sumergibles proporcionados por el fabricante de la bomba. Cuando baje la bomba por el interior del pozo asegure los alambres de alimentación a la tubería de descarga cada 10 pies (3 m) con cinta aisladora eléctrica Scotch No. 33. NO DAÑE LOS ALAMBRES QUE VAN A LA BOMBA

AVISO: Para evitar que se caiga la bomba dentro del pozo y para evitar daños a los alambres o uniones JAMÁS deje que los alambres eléctricos soporten el peso de la bomba.

#### INSTALACIÓN DE LA BOMBA

1. Si se está usando un tanque estándar de presión de aire sobre agua, instale dos orificios de purga a unos 2' (0.6 metros) de distancia entre ellos según se ilustra en la figura 12. Estos orificios cargarán el tanque automáticamente con aire. Consulte la figura 12 para determinar la ubicación del orificio

AVISO: Si se emplea un tanque precargado, NO INSTALE los orificios de purga. Si se utilizan una bomba y un tanque precargado para reemplazar un sistema estándar de tanque retire los orificios de purga antes de instalar la bomba en el pozo.

- 2. Para impedir la pérdida de la bomba por caída al fondo del pozo, utilice cable o línea de seguridad lo suficientemente fuerte para sostener la bomba y la tubería descendente (diámetro mínimo de 5/16" o sea 8 mm) hecha de polipropileno torcido (o pronila) que se sujetará fija a la argolla de la descarga de la bomba. Ate el otro extremo de la soga de seguridad al sello, tapa o adaptador del pozo.
- La salida de descarga es de 1 1/4" rosca NPT.

Use cañería de plástico (polietileno) para una presión nominal de 100 lib/pulg² (689,5 kPa) para las instalaciones de hasta 100 pies de profundi-

Use tubería de plástico (PVC) para una presión nominal de 160 lib/pulg² (1103,2 kPa) para las instalaciones de hasta 220 pies de profundidad (67,1 m). Para profundidades superiores a los 220 pies (67,1 m) use cañería de acero galvanizado para el total de la tubería descendente.

#### **PUESTA EN MARCHA INICIAL -NUEVOS POZOS**

AVISO: JAMÁS haga funcionar la bomba con la válvula de descarga totalmente cerrada. La bomba puede destruirse si se le hace marchar con la descarga cerrada ("en vacío bajo carga") y la garantía queda inválida.

AVISO: Para evitar que la bomba se trabe con arena siga el procedimiento indicado más adelante cuando haga funcionar la bomba por primera vez. JAMÁS ponga en marcha una bomba con la descarga totalmente abierta a menos que haya previamente realizado este procedimiento.

- 1. Conecte un codo de tubería, un pequeño tramo de tubo y una válvula de cortina (válvula exclusa) a la descarga de la bomba en la boca de pozo (véase fig. 10).
- 2. Instale el control del motor sumergible (bomba trifilar) o el interruptor fusible de desconexión (bomba bifilar) en un lugar permanente y protegido contra la intemperie. Asegúrese de que los controles no sufrirán un calor extremo o un exceso de humedad.
- 3. Asegúrese de que los controles estén en la posición de desconectado (OFF)
- 4. Conecte los conductores del motor y el suministro de corriente al control del motor sumergible o al arranque magnético (consulte los Diagramas de Cableado para la Instalación). NO PONGA AÚN LA BOMBA EN MARCHA.
- 5. Ajuste la válvula de compuerta (válvula exclusa) hasta 1/3 de su caudal; ponga en marcha la bomba (véase la fig. 10).
- 6. Mantenga la válvula de compuerta con este ajuste mientras la bomba descarga sobre el terreno. Déjela en funcionamiento hasta que el agua salga clara, sin arena o limo. (Para verificar la presencia de sólidos en el agua llene un vaso con el agua de la bomba y deje que los sólidos se asienten).
- 7. Cuando el agua, con un ajuste a 1/3 del caudal total, salga completamente clara abra la válvula de compuerta hasta aproximadamente 2 tercios de su capacidad total y repita el proceso.
- 8. Cuando el agua, con una abertura a 2/3 de caudal, salga totalmente clara, abra completamente la válvula y siga bombeando hasta que el agua vuelva a salir totalmente clara.
- 9. Retire la válvula de cortina para su instalación permanente cerca del tanque (véanse las figs. 11 y 12).
- 10. Instale un sello sanitario para pozo o una unidad adaptadora, la unidad del pozo, los conductos para cables eléctricos y las tuberías de superficie. La instalación debe respetar todas las exigencias de los códigos que

#### **CONEXIÓN AL TANQUE - SISTEMA DE AGUA**

Presión peligrosa. En determinadas circunstancias ADVERTENCIA Presión penigrosa. En determinado desarrollar presiones muy elevadas. Instale una válvula de desahogo de presión capaz de pasar todo el flujo de la bomba a 75 lib/pulg2 (517 kPa) cuando se use un tanque de presión de aire sobre agua. Instale una válvula de desahogo de presión capaz de pasar todo el flujo de la bomba a 100 lib/pulg² (690 kPa) cuando use un tanque de presión pre-cargado. Instale esta válvula de alivio entre la bomba y el tanque.

La masilla u otros compuestos de sellado de juntas en A CUIDADO La masilla u otros compuestos de sendes de james tuberías pueden causar rajaduras en el plástico. Use solamente cinta de teflón en las uniones de tuberías de plástico.

AVISO: El permitir que la bomba o el sistema de la tubería se congelen puede dañar gravemente la bomba y anula la garantía. Proteja la bomba y todo el sistema de tuberías (incluido el tanque de presión) contra el congelamiento.

## CONEXIÓN DE TANQUES DE PRESIÓN **PRECARGADA**

Véanse en la figura 11 las conexiones de tubería para el caso de usar tanques con presión precargada.

AVISO: Verifique la precarga de aire en el tanque antes de poner en funcionamiento la bomba. Ajuste la precarga a 2 lib/pulg2 (13,8 kPa) por debajo de la presión de conexión automática de la bomba (es decir, un tanque con presión precargada que se utilice con un interruptor manométrico de 30 a 50 lib/pulg2 deberá precargarse con aire hasta una presión de 28 lib/pulg<sup>2</sup> (193,1 kPa). Ajuste el valor de la presión de precarga añadiendo o descargando aire a través de la válvula neumáticos ubicada en la parte superior del tanque. Verifique anualmente la presión de precarga y ajústela según sea necesario.

#### CONEXIÓN DE UN TANQUE ESTÁNDAR

Véase en la fig. 12 las conexiones para tuberías usadas con tanque estándar de presión y la distancia correcta a los orificios de purga del tanque de presión.




Figura 10 - Conexiones temporales para la limpieza del pozo durante la puesta en marcha inicial.

## Información Importante sobre la Puesta a Tierra



Voltaje peligroso. Riesgo de sufrir ADVERTENCIA choque eléctrico, quemaduras o la muerte. Para reducir los riesgos de choques eléctricos durante el fun-

cionamiento de la bomba, ponga a tierra e interconecte eléctricamente la bomba y el motor de la siguiente manera:

- A. Para reducir los riesgos de choques eléctricos de las las otras piezas metálicas que no forman parte de la bomba, interconecte eléctricamente todas las piezas metálicas accesibles a la tapa del pozo (incluyendo la tubería de metal de descarga, el entubado metálico del pozo y piezas similares). Use un conductor de conexión cuyo diámetro sea por lo menos tan grande como los conductores del cable de alimentación que desciende por el pozo hacia el motor de la bomba.
- Sujete con una abrazadera o suelde (o ambas cosas si es necesario) este conductor de conexión al medio de puesta a tierra provisto para la bomba, que será el borne de puesta a tierra del equipo o un conductor de puesta a tierra del equipo. El conductor de puesta a tierra, cuando se provee, es el conductor que tiene el aislamiento verde; puede también tener una o más franjas amarillas.
- Ponga a tierra la bomba, el motor y todos los conductos metálicos que lleven los conductores del cable de alimentación. Ponga éstos a tierra de vuelta al servicio conectando un conductor de cobre que irá de la bomba, del motor y del conducto al tornillo de puesta a tierra provisto dentro del compartimiento del cableado de la caja de conexiones de alimentación. El diámetro de este conductor debe ser por lo menos tan grande como los conductores del circuito de alimentación de la bomba.

Conserve estas instrucciones.

Figura 11 – Instalación típica para un tanque de presión precargado





Figura 12 - Instalación típica con tanque estándar



# **GUÍA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

PROBLEMA	VERIFIQUE	MEDIDA CORRECTIVA
El motor no arranca pero el fusible r	no se quema.	
No hay corriente (tensión).	No hay tensión en el control del motor sumergible o en el interruptor de desconexión.	Reemplace los fusibles quemados.
	No hay tensión en el interruptor de presión. No hay tensión en el control del motor sumergible.	Reemplace el interruptor de presión en mal estado. Vuelva a cablear el suministro de potencia al control del motor sumergible.
	El cable eléctrico o el empalme están en mal estado. El control del motor sumergible no está debidamente cableado.	Consulte a un electricista o a personal de servicio con licencia. Vuelva a conectar correctamente el control del motor sumergible (consulte los Diagramas de Cableado para la Instalación).
Los fusibles se queman o el protec	ctor de sobrecarga funciona al poner en marcha el motor.	
Fusible de capacidad inadecuada o fusible con demora temporal de capacidad inadecuada.	Verifique la capacidad del fusible en el cuadro de la página 14.	Instale el fusible o el fusible con retardo correcto.
Diámetro del alambre demasiado pequeño.	Verifique el diámetro del alambre en el cuadro de la pág. 15.	Instale alambre del diámetro correcto.
Capacitor de arranque defectuoso, quemado o de capacidad incorrecta.	Inspeccione el control del motor sumergible para verificar si se ha quemado el capacitor de arranque. Verifique la capacidad del capacitor. Verifique el relé de arranque.	Reemplace el capacitor de arranque. Reemplace el relé de arranque si está defectuoso.
Voltaje demasiado bajo o demasiado alto.se ha quemado.	Verifique que la tensión de línea se encuentre dentro de +\- 10% de la tensión nominal de chapa con el motor en marcha.	Si las variaciones del voltaje son superiores a +/- 10% llame a la empresa de electricidad o autoridad hidroeléctrica local para que ajusten el voltaje.
Los conductores del cable de suministro de potencia no están conectados correctamente al control del motor sumergible.	Coteje el diagrama de cableado del control del motor sumergible con la conexión de admisión de potencia. Verifique los códigos de color del alambre de alimentación eléctrica.	Vuelva a conectar los conductores conforme al diagrama de cableado en la tapa del control del motor sumergible. Reconecte los alambres de alimentación eléctrica para que los colores coincidan con los colores de los conductores eléctricos del motor.
Cable roto en el control del	Examine todas las conexiones y los cables en el control del	Desconecte la energía eléctrica y repare o reemplace los alambre
motor sumergible.  La bomba o el motor están atrancados o agarrotados.	motor sumergible.  Verifique que el árbol de la bomba no esté inmovilizado.	defectuosos.  Si necesario saque la bomba (haga primero todas las verificacione que sean posibles en la superficie). Si la bomba está agarrotada, reemplácela. Limpie el pozo y saque toda la arena o barro antes de la comp
Los empalmes con la línea eléctrica o los conductores del motor están puestos a tierra, en corto circuito o abiertos.	Consulte a un electricista autorizado o a personal de servicio calificado.	volver a instalar la bomba). No trate de desarmar la bomba o el motor.
Los fusibles se queman o el protectivo de Voltaje elevado o reducido.	ctor de sobrecarga funciona cuando el motor está en marcha. Verifique que el voltaje de línea permanezca dentro de +/- 10% del voltaje	Si la variación de voltaje es superior a +/- 10% llame a la compañ:
•	nominal de placa con el motor en marcha.	de electricidad para que ajuste el voltaje.
La temperatura ambiente (atmosférica) es demasiado elevada.	Verifique la temperatura del control del motor sumergible.	No instale el control del motor sumergible expuesto a la luz directa del sol.
Control del motor sumergible con tensión o caballaje incorrectos.	Coteje la tensión y el caballaje indicados en la placa de fábrica del motor con los indicados en la placa de fábrica del control del motor sumergible o en el diagrama de circuito que se encuentra en el interior de la tapa del control del motor sumergible.	Reemplace el control del motor sumergible si los números no corresponden. Use solamente el control del motor sumergible diseñado para usar con esta bomba.
El diámetro de los conductores es demasiado pequeño.	Verifique el diámetro de los conductores en el cuadro de la página 15.	Instale alambrado de diámetro correcto.
La bomba arranca con demasiada Hay pérdidas en el sistema.	frecuencia.  Verifique todas las conexiones del tanque con solución jabonosa para verificar que no hayan pérdidas de aire. Verifique que no haya pérdidas en las tuberías de agua.	El sistema debe estar herméticamente sellado contra pérdidas de aire y agua.
Interruptor de presión.	Verifique que el interruptor de presión no tenga fallas o esté fuera de ajuste.	Reajuste o reemplace el interruptor de presión.
Verifique que las válvulas no tengan pérdidas.	Asegúrese de que las válvulas no tengan pérdidas de retroceso.	Reemplace las válvulas de retención si es necesario.
El tanque está lleno de agua.	Tanques de aire sobre agua: verifique la presión de aire precargado. Verifique que la bolsa de aire no tenga perdidas	Tanques de aire sobre agua: ajuste la presión de aire a 2 lib/pulg² (13,8 kPa) por debajo de la presión de arranque de la bomba (cuando no hay presión de agua en el sistema). Reemplac la bolsa de aire si fuera necesario.
	Tanques estándar: verifique que nj haya pérdidas de aire. Verifique el control de volumen de airé.	Tanques estándar: repare o reemplace los tanques, reemplace el de volumen de aire si fuera necesario control de volumen de aire. Si fuera necesario.
La tubería de bajada a la bomba tiene pérdidas. El interruptor de preción está	Extraiga la tubería de bajada a razón de un tramo por vez hasta que el agua permanezca en la fubería.  Mida la distancia del interruptor de preción hasta el tanque.	Reemplace la tubería por encima de ese punto.  Traslade el interruptor hasta ubicarlo a no más de 1 pie (0,3 m)
demasiado alejado del tanque.	The action of the control of the con	del tanque.
La bomba entrega poca agua o nin Verifique que no haya una válvula atrancada o instalada al revés	guna. Examine la válvula.	Si la válvula está pegada suéltela, si está instalada al revés, inviértala.
(solamente en tanques estándar) Reducido nivel de agua.	Determine el nivel mínimo de agua en el pozo con la bomba en marcha y compárelo con la profundidad a que está instalada la bomba.	Baje la bomba más dentro del pozo (pero manténgala por lo mena 5 pies (1,5 m) por encima del fondo del pozo). Cierre la descarg de la bomba hasta que el caudal de descarga sea igual al caudal recuperación del pozo. AVISO: Si se hace marchar la bomba en vacío se puede perder el agua de cebado y causar graves daños la bomba.
Tensión baja.	Verifique la tensión en el control del motor sumergible con la bomba en marcha. Verifique el diámetro del alambre de entrada y el alambre de alimentación comparándolos con los de la tabla de la página 15	Instale un cable más grande desde el contador al control del moto sumergible. Instale un cable más grande desde el control del moto sumergible a la bomba. Si fuera necesario haga que la empresa de electricidad aumente la tensión suministrada.
El filtro de entrada está tapado. La válvula de retención en la bomba ha quedado trabada.	Saque la bomba y verifique el estado del filtro. Saque la bomba y examine la válvula de retención.	Limpie o reemplace según sea necesario. Destrabe la válvula de retención.
Los impulsores y difusores de la bomba están gastados.	Asegúrese de que el sistema esté libre de obstrucciones y que la bomba bombea totalmente sumergida y funciona normalmente.	Reemplace la bomba.
El agua que sale de las llaves cont	iene aire o tiene aspecto lechoso.	
El agua de pozo contiene gas.	Verifique la presencia de gas en el agua del pozo.	Retire los orificios de purga; tape las uniones T. Asegúrese de que las uniones T tapadas no tengan pérdidas. Si es necesario separe el gas del aire antes de que entre al tanque de presión.
El control de volumen de aire no funciona (sólo para el caso de tanques estándar).	Asegúrese de que las válvulas de entrada y las válvulas de retención de bola no estén obstruidas.	Reemplace el control si fuera necesario.

## Retener el recibo original a fin de determinar la elegibilidad para la garantía

#### Garantía limitada

Esta Garantía Limitada entra en vigor el 1 de junio de 2011 y sustituye toda garantía sin fecha o garantía con fecha anterior al 1 de junio de 2011. FLOTEC le garantiza al comprador consumidor original (el "Comprador" o "Usted") de sus productos, que éstos estarán libres de defectos en materiales y en mano de obra por un período de doce (12) meses, a partir de la fecha de la compra original del consumidor. si dentro de los doce (12) meses a partir de la fecha de la compra inicial del consumidor, Será reparado o reemplazado a opción de la FLOTEC, sujeto a los términos y condiciones establecidos en la presente. Tome nota de que esta garantía limitada cubre defectos de manufactura solamente y no el desgaste común. Todos los aparatos mecánicos periódicamente necesitan repuestos y servicio para un funcionamiento correcto. Esta garantía limitada no cubre las reparaciones que se realicen cuando el uso normal haya agotado la vida útil de una pieza o del aparato.

Es necesario retener el recibo de compra original y la etiqueta de información de la garantía a fin de determinar la elegibilidad para la garantía. La elegibilidad se basa en la fecha de compra del producto original - no en la fecha del reemplazo bajo la garantía. La garantía es limitada y cubre solamente la reparación o el reemplazo del producto original adquirido, no del producto reemplazado (es decir que se permite un reemplazo por compra bajo la garantía). El comprador pagará todos los costos de remoción, instalación, mano de obra y envío necesarios, así como todo costo adicional asociado.

Si necesita piezas o resolución de problemas, NO regrese el producto a la tienda minorista. Llame el Servicio a la Clientela de FLOTEC al 1-800-365-6832.

Las reclamaciones hechas bajo esta garantía se realizarán mediante la devolución del producto (a excepción de las bombas cloacales - ver a continuación) al concesionario de venta al público en donde se haya adquirido o a la fábrica, inmediatamente después de haber descubierto cualquier presunto defecto. FLOTEC entonces tomará la medida correctiva tan pronto como sea razonablemente posible. No se aceptarán solicitudes de servicio, si se reciben más de 30 días después del vencimiento de esta garantía.

La garantía no es transferible y no cubre productos utilizados en aplicaciones comerciales o de alquiler.

#### **Bombas cloacales**

NO devuelva una bomba cloacal (que se haya instalado) a su tienda minorista. Comuníquese con el Departamento de Atención al Cliente de FLOTEC. Las bombas cloacales que hayan estado en servicio y se hayan removido pueden representar un peligro de contaminación.

Si su bomba cloacal ha fallado:

- Use guantes de caucho cuando manipule la bomba;
- Para los fines de la garantía, devuelva la etiqueta del cordón de la bomba y el recibo de compra original a la tienda minorista;
- Descarte la bomba cumpliendo con todas las normas locales que correspondan para su eliminación.

## Excepciones para la Garantía limitada de Doce (12) Meses

Producto	Período de garantía
FP0F360AC, FP0FDC	90 días
FP0S1775A, FP0S1790PCA, FP0S2400A, FP0S2450A, FP0S4100X, FP2800DCC, FPCP-20ULST, FPPSS3000, FPSC2150A, FPSC3150A, FPSC3350A	2 años
Bombas de pozo sumergibles de 4", FP0S3200A, FP0S3250A, FP0S6000A, FPSC1725X, FPSC2200A, FPSC2250A, FPSE3601A, FPPSS5000	3 años
Tanque precargado del sistema de agua (Serie FP7100), E100ELT, E3305TLT, E3375TLT, E5005TLTT, E50TLT, E50VLT, E75STVT, E75VLT, FPSC3200A, FPSC3250A, FPSC4550A	5 años

#### Términos y condiciones generales; Limitación de recursos

Usted deberá pagar por todos los gastos de mano de obra y de envío necesarios para reemplazar el producto cubierto por esta garantía. Esta garantía no se aplicará en las siguientes situaciones: (1) caso de fuerza mayor (2) productos que, a sólo juicio de FLOTEC hayan sido sometidos a negligencia, abuso, accidente, mala aplicación, manejo indebido o alteraciones; (3) fallas debido a instalación, operación, mantenimiento o almacenamiento inadecuados; (4) aplicaciones, usos o servicios que no sean normales o aprobados; (5) fallas provocadas por corrosión, herrumbre u otros materiales extraños en el sistema, o una operación a presiones que excedan los máximos recomendados.

Esta garantía establece la única obligación de FLOTEC y el recurso exclusivo del Comprador con respecto a los productos defectuosos. FLOTEC NO SE HARÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DA—O CONSECUENTE, INCIDENTAL O CONTINGENTE.

LAS GARANTÍAS LIMITADAS QUE ANTECEDEN SON EXCLUSIVAS Y EN LUGAR DE TODA OTRA GARANTÍA EXPLÍCITA E IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN ESPECÍFICO. LAS GARANTÍAS LIMITADAS QUE ANTECEDEN NO SE EXTENDERÁN MÁS ALLÁ DEL PERÍODO DE DURACIÓN INDICADO EN LA PRESENTE.

Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes o de limitaciones de tiempo sobre garantías implícitas, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones que preceden no correspondan en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que Usted también tenga otros derechos que pueden variar de un Estado al otro.

FLOTEC • 293 Wright Street • Delavan, WI 53115 U.S.A.
Teléfono: I-800-365-6832 • Fax: I-800-526-3757 • Sitio Web: flotecwater.com